

# 公路隔离墩模具设计规则

产品名称	公路隔离墩模具设计规则
公司名称	保定市清苑鑫鑫模盒模具加工厂
价格	50.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	13403121185 17325538666

## 产品详情

公路隔离墩模具设计规则 保定鑫鑫建材模具厂 吕经理 电话 13403121185

保定鑫鑫建材模具厂专业定制隔离墩模具。隔离墩钢模具的设计规则，是保证隔离墩钢模具的使用效果的一个重要保证。作为隔离墩钢模具的重要组成部分，模块的位置是非常重要的。

经过长期的经验隔离墩钢模具的模具的位置已经总结出了自己的一套规则。模块的位置宁左右，不上下；宁下不上。为什么宁左右不上下呢？上下模块拆装比较复杂，稍不注意就容易造成模块的损坏，模具的报废。这样是经过长期的实践过程，总结出来的经验，能够保证模具的正常使用和使用过程中的保养和维修能够顺利的进行，不会造成损失。

作为模具的重要组件，弹簧一直都是模具的重要部件，再选择弹簧的时候要非常的注意。弹簧截面，一般有方形和圆形。弹簧的基本规格，自由长，压实长，荷重及最大弹簧压缩率。红蓝黄的弹簧的负荷是不同的，弹簧的行程超过弹性限，寿命就大幅衰退，其中蓝色的弹簧压缩率为40%，如果设计的弹簧压缩率小于40%，非常容易损坏。

在设计顶出板弹簧要考虑到要加挡块限制行程，考虑到要适度增加公模板厚度，和到顶出板弹簧距分模面要多少，强度及回位销的咬合多长才适当。隔离墩钢模具在设计的过程中，要注意遵循设计的规则，这样才能够保证生产出来的隔离墩钢模具能够满足要求。