

# 专业夹心复合板安装 龙鼎新彩钢 夹心复合板安装

产品名称	专业夹心复合板安装 龙鼎新彩钢 夹心复合板安装
公司名称	太原龙鼎新彩钢加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村208国道边
联系电话	13934597022 13934597022

## 产品详情

### 龙鼎新彩钢为您介绍岩棉复合板

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

岩棉泡沫复合板施工需要达到哪些要求：

- 1、基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。
- 2、要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。
- 3、岩棉板施工专用脚手架应搭设牢固，检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。
- 4、基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合(建筑装饰装修工程质量验收规范)中普通抹灰工程质量的要求。

### 龙鼎新彩钢为您介绍岩棉复合板措施

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

岩棉复合板防止超标的措施：

- (1)严格按照“筒体下料展开尺寸的准确解”计算展开长度，并保证实际下料尺寸准确。
- (2)保证筒节滚圆质量，专业夹心复合板安装，控制好圆度。
- (3)对于壁厚大于20mm复合板应进行压头预弯，夹心复合板安装，完后再进行滚圆。
- (4)坡口形式尺寸标注以复层为基准，确保错边量不超标。
- (5)环缝组对采用“圆环形径向找圆工装”，保证筒体圆度，保证组对质量。
- (6)封头与筒体组对，首先保证各自的圆度，再以封头周长匹配筒体周长，保证封头与筒体的组对质量。
- (7)组对时以复层为基准，防止复层错边量超标。

太原龙鼎新彩钢加工厂为您介绍

安装岩棉泡沫复合板的时候要做好防水处理

- 1、彩钢瓦铺放注意，并且非常的重要，一般的铺放方式分为两种，重叠式跟交错式两种。
- 2、然后就是安装密封条脊瓦的时候需要将密封条分开两半，比照屋顶处盖上脊瓦，使用专用的钉进行固定，专业夹心复合板安装，彩钢瓦的侧面交接处需要使用水泥做密封的处理。
- 3、如果是倾斜面连接位置安装施工的话，在瓦的下面安装接水材料，并且使用防水粘合剂或者水泥做好收尾的处理。

专业夹心复合板安装-龙鼎新彩钢(在线咨询)-夹心复合板安装由太原龙鼎新彩钢加工厂提供。太原龙鼎新彩钢加工厂（[www.tyldcg.com](http://www.tyldcg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙鼎新彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市桥东区，联系人：杨经理。