

集成墙面加盟 精伦实业 南京集成墙面

产品名称	集成墙面加盟 精伦实业 南京集成墙面
公司名称	南京精伦新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水经开区胜秀路11号
联系电话	18262624789

产品详情

集成墙面怎么安装

集成墙面怎么安装

安装步骤一：准备安装工具

集成墙面安装所需要的施工工具包括：多功能角度切割机，钢钉机，红外线测距仪，红外线垂直仪，角度切割机，码钉枪，轻便型卷扬机，手持切割机，手动开槽机，压胶枪。

安装步骤二：准备安装耗材

集成墙面安装所需耗材包括：合金锯片，美缝剂，强力液体钉，专用钢钉，水性收边胶，专用腻子膏。

安装步骤三：准备集成墙面板材

在安装之前，先按照业主的设计风格，选择合适风格的板材。集成墙面产品系列包括欧式系列、墙纸系列、木纹系列、大理石系列、卡通系列，从中选择合适的板材，当然也可以选择个性化定制。然后根据各个空间的造型及尺寸，准备好集成墙面板材及配件。

安装步骤四：现场清理

清理现场建筑垃圾，集成墙面装修，创造良好安全的施工环境；墙面必须保证平整，对于局部凹凸部位，必须填补或铲平整。

安装步骤五：分格弹线

根据集成墙面的花型确定龙骨的敷设方式（水平、垂直），墙面安装则不需要龙骨；

根据设计及建筑物外形尺寸，确定起步位置及板缝连接位置，分别弹出水平及垂直线；

根据建筑物各部位的外形尺寸与集成墙面的长度确定龙骨的位置后，在建筑墙面弹竖直线；

龙骨间距，高度>30M时，一般选择在400-500MM之间，高度<30M时，间距控制在500-600MM之间；

按照分格弹线的位置，挂垂直于水平控制线（墙面平整垂直度控制线）；

在阴阳角、窗口、阳台四周挂纵横向控制线。

安装步骤六：龙骨安装

墙体通常无需安装龙骨，可直接安装集成墙面，天花吊顶需要安装龙骨后再安装集成墙面；

据整体厚度及整个外保温系统厚度 50MM要求，龙骨小角马与龙骨之间如低于10MM时应采用橡胶垫；

按位置安装镀锌龙骨，南京集成墙面，膨胀螺栓固定；

镀锌龙骨安装平整与垂直度允许偏差控制在 $\pm 2.5\text{MM}$ 以内，安装时对低于标准部位可采用加刚垫片调整；

龙骨应在最底部做防雷跨接，并与建筑公司接地母线可靠连接；

膨胀螺栓嵌入墙体深度 50MM；

墙面后且低于龙骨外表面与复合保温板形成空气隔热层，空气隔热层厚度10MM-20MM之间。

安装步骤七：安装集成墙面

按设计图纸及墙面实际尺寸裁切集成墙面，应注意图案拼接缝对齐；

根据水平控制线，从下而上安装集成墙面，与龙骨固定可采取自攻螺丝或拉铆钉方式，不得遗漏；

安装顺序：先大角后拼缝，先大面墙，后碓底窗膀，配合阴阳角及拼缝压顶等配件安装；

附件安装时除采用螺丝或拉铆钉固定外还应用防水胶封闭所有缝隙，不得出现渗漏；

集成墙面与龙骨之间的连接不应有绝缘层，保证防雷接地可靠；

集成墙面上下板插接时可以采用橡胶锤轻轻敲击，轻轻插接稍留松动空间即可固定枪钉。

安装步骤八：验收

安装完毕后，要对集成墙面进行验收，如果这样：平板材料接缝整齐；收口处完全不影响美观；材料固定牢固，贴墙处材料没有空洞现象；颜色搭配合理；内部保温层无外漏现象；波浪板对接完整无毛刺；折叠处成直角，光滑平整美观。那你安装的集成墙面就完美了。

集成墙面安装注意事项

1、集成墙面保护膜的问题

集成墙面厂家为了保护集成墙面表面的干净美观，不被刮擦都会在集成墙面的表面覆盖一层薄膜。

而这层膜在安装前是需要撕掉的，并且在这层膜上也是标注了安装前请撕掉的标语，但是还是会有很多人在安装集成墙面的时候，考虑到灰尘问题，都是在安装完再撕掉。但这种做法是有问题的。

问题一：集成墙面如果是等到安装完再撕，扣板里面的保护膜就很难撕掉，集成墙面加盟，会影响美观。

问题二：集成墙面采用扣板式安装，把保护膜撕掉在安装，会更紧凑不留缝隙，如果是安装完再撕，集成墙面招商，可能会留下缝隙。

2、墙面过于不平整的问题

集成墙面的安装对于墙面的要求并不高，毛坯墙就能直接安装，但是墙面的过于不平整还是要处理的。

由于毛坯房际尺寸并不规整，墙体左右存在偏差时，避免在墙面凸起的地方作为两板交接处，会导致缝隙变大，影响美观。以一块独立板材经过简单开槽就可以了。

可以用石膏或水泥填补找平墙面，在通过水平线来测试一下墙面是否水平，如果没有保持一定的水平度，也可以用安装木方条的方法找平墙面。

3、弯折处处理问题

墙面的弯折是不可避免的，因此集成墙面的弯折处理也就显得十分重要。直角处折弯：在折弯过程中，折弯线必须将墙体厚度计算在内。折弯过程中注意，先划折弯线，再用开槽刀开槽。

除了速度快，集成墙面这些安装事项必须重视！

我们在装修的时候，会接触和了解到很多不同的装修材料。集成墙面作为一款健康、环保的装修材料被越来越多消费者喜爱，进入用户家中成为装修首1选。但是目前对集成墙面了解的消费者相对来说还是很少，接触过集成墙面安装的装修师傅也不是很多。

都说集成墙面安装便捷，但集成墙面在安装上也有诸多需要注意的地方。集成墙面在安装方面需要注意什么呢？

1、木质结构设计操作务必注意

根据设计要求做木质结构，操作过程中务必注意木方所做结构有足够多的点位用于集成墙面的固定；最边处保证木方的平直；尽量使直角处两边尺寸一致；结构比较牢固；木质结构做完后进行实际布线，预留电器接线口。

2、顶、墙安装顺序

顶墙安装集成墙面，一般在安装过程中，由顶部开始安装，切割板材过程中务必使材料切面平直无毛刺，切割锯转速越高，毛刺越少。

3、尺寸误差及线条安装

集成墙面尺寸不能超过两毫米的误差，不然就会造成拼缝不整齐，影响整体安装效果。墙体和背景墙在安装的过程中，如果有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等安装线条，那么在安装的时候就要格外注意线条的规范。

4、安装处理细节

直角处折弯，在折弯过程中，折弯线必须将墙体厚度计算在内（例如：柱子直角折弯，第一片材料距离直角处5CM，折弯线在突出部位，折弯线应在5.8CM处，以此类推。）折弯过程中注意，先划折弯线，再取材料，一般在8MM左右，折弯尽量保持平直。

凹凸板45度拼接：板材45度切割后，毛刺打平，再行拼接。

拼接注意直角整齐如图：凹凸板直角拼接：拼接板内侧打磨45度角进行插拼，将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制。

凹凸板内角拼接：拼接板外侧打磨45度角进行插拼，将拼接板直接插入另一片板材槽口之内。打磨时注意角度控制，其原理同直角处折弯！

另外还需注意的是，集成墙面板材放置时最好在下面垫些东西，减少冲击、避免板材折断。进行板材切割的时候，拖切口处有废屑必须先处理掉，安装集成墙面时更要注意板材切口安装得平齐。

集成墙面加盟-精伦实业(在线咨询)-南京集成墙面由南京精伦新型材料有限公司提供。南京精伦新型材料有限公司(jlsygw.cn)是从事“集成墙面,集成吊顶,全铝家具,木门橱窗,智能家居”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：敖经理。同时本公司(www.jsjcqs.com)还是从事江苏集成墙饰厂家，江苏集成墙饰价格，江苏集成墙饰加盟的厂家，欢迎来电咨询。