

隔墙厂家 隔墙 康泰装饰材料有限公司

产品名称	隔墙厂家 隔墙 康泰装饰材料有限公司
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

隔墙的类型

常用隔墙有块材隔墙、轻骨架隔墙和板材隔墙三大类。

块材隔墙

块材隔墙：分为普通砖隔墙和砌块隔墙两种。

普通砖隔墙：一般为半砖隔墙，当墙体高度超过5m时，应加固。半砖隔墙，坚固耐久，有一定的隔声能力，但自重大，施工麻烦。

砌块隔墙：为了减少隔墙的重量，可采用质轻块大的各种砌块，常用的砌块有加气混凝土块、粉煤灰硅酸盐砌块、水泥炉渣空心砖等。厚度多为90~120mm，优点是质轻、孔隙率大，隔热性能好，缺点是吸水性强砌筑时应在墙下先砌3~5皮粘土砖。

轻骨架隔墙

轻骨架隔墙由骨架和面层两部分组成的于是先立墙筋(骨架)后再做面层，因而又称为立筋式隔墙。常用的骨架有木骨架和型钢骨架。近年来，隔墙，为节约木材和钢材，出现了不少采用工业废料和地方材料以及轻金属制成的骨架。骨架由上槛、下槛、墙筋、斜撑及横档组成轻钢骨架是由各种形式的薄壁型钢制成，隔墙厂家，其主要优点是强度高、刚度大、自重轻、整体性好、易于加工和大批量生产，隔墙公司，还可根据需要拆卸和组装。轻骨架隔墙的面层有抹灰面层和人造板材面层。抹灰面层常用木骨架，即传统的板条抹灰隔墙。人造板材面层可用木骨架或轻钢骨架。隔墙的名称以面层材料而定。

板材隔墙

板材隔墙是指各种轻质板材的高度相当于房间净高，不依赖骨架，可直接装配而成的隔墙，目前多采用条板，如碳化石灰板；加气混凝土条板；多孔石膏条板；纸蜂窝板；水泥刨花板；复合板等。

隔墙材料

隔墙材料一般来讲有如下几种：轻质量砖、玻璃砖、玻璃、木材、石膏板等，当然矮墙、柜子、金鱼缸、屏风也可以用来做隔断。隔墙材料须考虑防火、防潮、强度高等诸多因素。

玻璃砖一般用来做厨卫墙的隔断，防水、防火、透光，粉饰适合用在厨房、卫生间，既可抵御潮气又可以给房间带来自然光线。如果觉得玻璃砖太贵选用别的材料时，也要注意其防水性能，可在上面涂上防水涂料或粘贴瓷砖来加强其防水性。

玻璃和木框相结合、玻璃和铝合金边框相结合的隔断在21世纪比较流行，主要用在客厅与餐厅之间或餐厅与厨房之间，玻璃是透明的，这样隔断，隔墙价格，既达到了区分空间的目的，视觉又没有受阻，十分通透。尤其用在厨房与餐厅之间，既有效地阻挡了油烟，又能从餐厅看到厨房，视觉通畅。

石膏板作隔断材料，在花纹装饰上有很大的创造性，富有立体感，而且防火性能优越，价格也比其他材料便宜。消费者在选用石膏板做隔断材料时，可从设计、手工和饰面处理三方面入手。石膏板的设计可按照顾客的需要灵活定制，风格多样，但对装修手工艺的要求较高，应找专业的装修队伍来施工。

双T板在进行吊装时有哪些安全技术措施

在我们现在的建筑工程中对双T板的作用越来越广泛，因此我们在进行吊装的过程中必须要懂得一定安装程序，才能在既有利于建筑吊装的安全和保障建筑物的安全的同时，这是对人们生命安全的负责。下面就给大家详细介绍一下，让大家对此有一个的了解，这样才能防患于未然，更好的保护我们和他人。

- (1) 操作人员必须佩戴安全帽、安全带。吊装采用的操作平台利用装饰外脚手架，操作层铺满脚手板。
- (2) 高处作业的人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩戴的工具袋中，不可随意向下丢弃。
- (3) 地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在汽车吊起的起重臂或正在吊装的双T板下停留或通过。
- (4) 安装后必须检查连接质量，只有在连接确实安全可靠，才能松钩。
- (5) 禁止与吊装无关的人员进入吊装作业区。
- (6) 起重机行驶或工作场地应该保持平坦坚实。

(7) 作业前应全部伸出支腿并在脚板下垫方木，调整机体使回转支撑面的倾斜度在无荷载是不大于1/1000。

隔墙厂家-隔墙-康泰装饰材料有限公司由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司 (www.kskti.com) 为客户提供“吊顶，隔墙，石膏板，轻质砖，玻镁板等”等业务，公司拥有“装饰材料，建筑材料，金属材料等”等品牌。专注于其它等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。