

木塑踢脚线 强化复合地板舒畅装饰 木塑踢脚线怎么样

产品名称	木塑踢脚线 强化复合地板舒畅装饰 木塑踢脚线怎么样
公司名称	山东舒畅装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东济宁任城区唐口街道长户村88号
联系电话	17005375222

产品详情

木塑踢脚线

不锈钢踢脚安装施工方法与技术措施

- 1、木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装，以保证踢脚板的表面平整。
- 2、在墙内安装踢脚板基板的位置，每隔400mm打入木楔。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。
- 3、木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。
- 4、木踢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎，在90°转角处做成45°斜角接槎。
- 5、木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时，木踢脚板基板要与立墙贴紧，上口要平直，深圳装修公司钉接要牢固，用气动打钉枪直接钉在木楔，若用明打钉接，钉帽要砸扁，并冲入板内2-3mm，木塑踢脚线厂家，钉子的长度是板厚度的2.0-2.5倍，且间距不宜大于1.5m。
- 6、不锈钢饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁，亚光不锈钢饰面板与基层板胶结时，应间隔胶结，间隔距 < 300mm，接口处应采用压条压平整。

踢脚线的装订木塑踢脚线

pvc踢脚线的装订:

- 1、选择颜色相近的专用无头钢钉，将已裁切好尺寸的踢脚板直接固定于墙面，如地面不平整，木塑踢脚

线生虫子，稍用力下压即可。适用于水泥、木质、纤维墙面。

2、选择颜色相近的专用无头气枪钢钉，适用于水泥、木质、纤维墙面，适用大工程快速施工。

3、将已裁切好尺寸的踢脚板，贴靠于墙面，于所需固定位置，在踢脚板及墙面做好对应记号后，移开踢脚板，木塑踢脚线怎么样，用冲击钻在记号处打孔后钉木椿，再将踢脚板用专用无头钢钉或气枪排钉，直接

固定于墙面。适用于强度高的水泥墙面。

将已裁切好尺寸的踢脚板，在背面打S型硅胶，贴靠于墙面所需位置，用力下压即可(每根两头与中间用配套约3-4个无头钢钉固定)。适用于石膏板、水泥、木质、纤维墙面。

我公司专业从事相关产品的制造与销售，如果需要或想要了解的话请拨打图片上的联系方式联系我们。

接合

踢脚线安装的时候，接合处必须要做的非常整洁协调。这个小细节完全关乎着踢脚线的美观，而且实用价值也不能忽略。踢脚线拼接不好的话，以后很容易出现损坏的情况，而且看着也非常杂乱，一点没感都没有，木塑踢脚线，使用的寿命一点都不长久。踢脚线接合处安装得好，以后它的稳定性就会更高，用着也太省事。

我公司专业从事相关产品的制造与销售，如果需要或想要了解的话请拨打图片上的联系方式联系我们。

木塑踢脚线-强化复合地板舒畅装饰-木塑踢脚线怎么样由山东舒畅装饰材料有限公司提供。山东舒畅装饰材料有限公司(sdsc888.1688.com)是从事“pvc板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王厚畅。