

无菌室无尘室 无尘室 昭明净化机电专业设计

产品名称	无菌室无尘室 无尘室 昭明净化机电专业设计
公司名称	东莞市昭明净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区振兴路1号C栋612室
联系电话	13728401992

产品详情

无尘室空气过滤器滤速与面风速计算公式

无尘室空气过滤器通过风量的能力可以用面速或滤速表示：

面速(u)：空气过滤器断面上的通过气流速度(m/s)

$$u=Q/(F*3600)$$

滤速(v)：滤料面积上通过气流的速度(cm/s)

$$v=0.028*Q/F$$

Q—风量(m/h)

F—空气过滤器截面积即迎风面积

f—滤料净面积，及去除粘结等占去的面积

滤速反应滤料的通过能力，特别反应滤料的过滤性能，采用的滤速越低，一般来说将获得较高的过滤效率;而过滤器允许的滤速越低，说明过滤器滤料阻力较大。在特定的空气过滤器结构条件下，统一反应面速和滤速的过滤器的额定风量，在相同的截面积下，希望允许的额定风量越大越好，而在低于额定风量下运行，效率提高，阻力也随之提高。

昭明净化机电，多年行业经验，专业设计团队，高素质施工人员，品质高，售后服务完善，欢迎咨询。

如何清洁无尘室，需要注意什么

- {无尘室空间清洁要求 (1)、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布；
- (2)、用90%去离子水和10%的专用药配置清洁剂；(3)、使用已获批准的洁净室专用去污剂；
- (4)、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。
- (5)、每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。
- (6)、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。
- (7)、在无尘室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。(8)、所有的门都需要检查并擦干
- (9)、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。(10)、架空地板下也要吸尘及擦拭。
- (11)、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
- (12)、工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门最远的地方向门的方向擦。

想了解更多相关信息，可以咨询昭明净化机电工程有限公司，谢谢！

无尘室如何空气调节？

装修空气调节就是使无尘室的温度，湿度，洁净度，气流速度等参数均达到要求的技术手段。也就是在人们的生活和工作以及生产和科研的无尘车间内其环境空气的温度、湿度、洁净度和气流速度等构成了该空间的空气环境。采取必要的安装来创造和保持该空间内要求的空气环境就是无尘室空气调节的任务。

东莞市昭明净化机电工程有限公司从规划、设计到施工，涉及无尘室，中央空调，工厂工业用管道，冷库，防排烟、电气动力照明、各类防静电地板，恒温恒湿、室内外装修等项目，欢迎新老客户咨询！