

山东生态木天花吊顶 210吸音板环保家庭装修材料

产品名称	山东生态木天花吊顶 210吸音板环保家庭装修材料
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

山东生态木天花吊顶 210吸音板环保家庭装修材料

一、我们自安装生态木墙板的时候，首先要注意的是墙板的干净程度，是否光滑平整，若是墙体的表面有很多凹凸不平的地方或是有很多油污，那么这个墙面暂时还不适合装饰生态木墙板，若是你清理完墙面的油污之后，也是不能够立刻安装，因为墙面还不够干燥，有缺陷的墙体即使装修完成之后也是使用不久的! 如果您需要更详细了解生态木品牌的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！

二、安装生态木墙板需要准备的材料以及辅助材料就有很多种，例如：生态木墙板、不锈钢膨胀螺栓、十字平头镀锌自攻螺丝、角头螺栓、生态木墙板专用钢制龙骨、35*45收口线、以及实心龙骨，这些材料是缺一不可的，还有大家在准备那些小材料的时候，最好是稍微多准备一点点，不然装修过程中缺一点是很麻烦的!

三、这个时候就要开始安装了，首先将我们需要设置的方案在图纸上展现出来，然后就开始放线打眼，

用不锈钢膨胀螺栓将生态木墙板专用龙骨镶嵌在墙面上，注意一点要足够牢固，它们之间的距离最好是在60cm左右，接着用角头螺栓将实心龙骨固定在专用龙骨上面，再将生态木墙板放在实心龙骨上面，一定要固定好!

四、以上这些步骤就已经完成了基本的设置，现在接下来需要做的就是将第二块生态木墙板放在第一块外墙板的凹槽中，第一块与第二块的衔接处使用耐候胶封闭，然后在使用墙板在拐角处利用35*45收口线将边角封住，再在里面空心的地方加入木方填满，加强生态木墙板的坚固性，最后就是强墙板的表面擦拭干净就完成了装修过程!

其实，生态木墙板的安装方法是很简单的，但是我们还是要注意其中一些细节的问题，有时候一些小问题就会导致装修失败，所以一定要注意细节。