

# 中山市双组份聚硫密封胶

产品名称	中山市双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

一、自流平型双组份聚硫密封胶的用法：在浇注密封胶前首先保证接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后，直接灌到地缝里，本产品为水状物，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法：1、将双组份聚硫密封胶的B组份液体全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

2、A,B组份一定要调匀，不论机混还是手工混合，均应做到不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程质量。3、被粘面必须进行清洁处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5以下不宜施工。4、为了更好的发挥密封胶的特性，从而提高工程质量，在被粘结的界面上，事先刷上一层专用的基层处理剂，待其干后再嵌填密封胶。

5、固化速度调控：因为固化速度受气候条件的影响，zui好事先做些小试验。如果固化过快(如1小时以内)可适量减少B组份用量;固化过慢，可适当增加B组份用量。6、向施工缝内填入聚乙烯闭孔泡沫板填充作衬。7、可以根据自己的工期实验调制好A、B组份的比例，在缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。将双组份聚硫密封胶均匀涂抹在施工缝捣实填平，尽量避免气泡的混入。8、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

组份聚硫密封胶的施工相对来说也比较简单，首先应在施工缝内填充聚乙烯泡沫板等填缝材料。如果缝隙比较窄，在1cm左右，推荐使用胶枪施工，将胶枪的胶嘴深入缝隙的底部，然后再打胶，密封胶突出缝面后移动胶枪，这样可以防止气泡的产生，确保缝隙填充紧密。当缝宽 > 1.5 cm时，可以使用刮刀，用刮刀施工时一般分2次施胶，次先将密封胶刮在缝内两侧侧面，第二次再将密封胶填满缝隙并压平，填充密封胶时应一边填入一边压实，防止产生气泡。

### 双组份聚硫密封膏（胶）注意事项

- 1、适用期：双组份聚硫建筑密封膏（胶）甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏（胶）的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。
- 3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5 ~ 26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。