

# 专业管道疏通要花多少钱 专业管道疏通 利万家清洁专业清洗

产品名称	专业管道疏通要花多少钱 专业管道疏通 利万家清洁专业清洗
公司名称	泉州市利万家清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市石狮市鸿山镇西墩村教师楼3幢302
联系电话	15396697908

## 产品详情

### 浴池排水管堵塞怎么办

浴缸堵了怎么办？相信有浴缸的人遇到浴缸堵塞了都很苦恼。下方都是密卦的。除非把整个浴池搞开，可是这样是不是太费事了呢？下面就让我来为大家介绍一下疏通浴缸下水道的小诀窍吧。

- 1、用马桶（地漏）疏通器，皮碗式的，好点的有吸筒，放水后抽吸几下就好了。
- 2、用下水道疏通器，有摇手的钢丝做成，边放水边摇动疏通器，上下几次头发等就可带出来，管道也就疏通了。
- 3、直接用皮管放水冲洗，用毛巾等裹住皮管塞到下水道口，利用自来水的压力疏通。
- 4、到超市或者杂货铺去买一根下水道疏通器（金属的，软软的那种比较长有个把手）拿回家后在疏通器前端自己加上一小团钢丝球（因为前端比较光滑）。从排水管穿进出多搅几下（边搅边放）这样就能把里面塞住的头发完全的拉出来。

如果以上方法还没能解决你的问题，那就需要找专业人员来进行疏通了。

泉州市利万家清洁服务有限公司是专业管道工程服务的队伍。有需要可致电下图电话号码，欢迎大家来电咨询！

## 疏通厨房下水道的几个小诀窍

(1) 清洗剂溶解法：排完油腻很大的洗碗、洗锅、洗肉水时，倒入能溶解油污的清洁剂，溶解一段时间后，用清水冲刷干净。

(2) 拆卸清理法：这是\*有效的办法，选购厨房排水时，\*选一些比较容易拆卸的结构，不然，折腾一次累个半死。

(3) 开水溶解法：先把清洗剂倒入下水口，然后烧一壶滚烫的开水，对着下水口慢慢注入。下水堵塞大部份都是油脂引起的，专业管道疏通要花多少钱，开水可以溶解。特别说明：此方法不能用于塑料蛇形管，容易使蛇形管遇热变形。仅适用于PVC管和不锈钢管。

(3) 小心选购橱柜：从我家的情况来看，手动疏通机和清洁剂的效果有限，不能从根本上解决问题。解决问题的\*办法是：选购洗脸盆和洗菜盆时，一定要先看看排水管道好不好拆卸，不好拆卸再漂亮也不能买。

(3) 定期使用纯碱洗下水道：还可以顺便把水池和抹布一起洗了。纯碱效果不好的话，专业管道疏通价格，用热水溶+氢氧化钠试一试。

(4) 开水+氢氧化钠，倒入下水道然后倒入开水，等待1到2小时，再倒入一盆开水，基本都能搞定，浓度可以大一点，但是注意不要弄到皮肤上，这是强腐蚀性物质。

(5) 威莱的“亮净快速去重油剂”：就是用来清除油烟机那种，喷一喷油烟机的油污就掉下来了，除油污能力很强。倒一勺进去洗菜盆的下水口，再等两分钟，冲热水。我妈这次把蛇形管从大管道那头卸下来看是哪里堵了，用了个盆接水，然后这样一弄从管子里冲出两大坨黑麻麻的东西，好爽。

(6) 开水+铁丝通：用一大壶开水冲入下水道，然后用粗铁丝捅上几回，直至开水流尽。若有必要，重复操作几次。

(7) 手摇螺旋管道疏通器：这可是居家必备之神器哦。类似于“手动管道疏通机”，我这个是五米长度，居民楼下水道至主立管很少有超过五米的，足够用了。摇把顺时针为进，反之为退。好东西啊。来一个吧，不贵哦，使劲推荐。

(8) 如果以上方法还不能疏通，那就只好请专业人员解决，如果自己不小心把塑料管、PVC管捅破了就更麻烦了。

泉州市利万家清洁服务有限公司是专业管道工程服务的队伍，本公司有：大型吸污车、高压清洗车多台，主要从事市政管道疏通清淤；清理化粪池、污水池、隔油池；抽泥浆；马桶疏通、管道安装、金钢钻孔服务。有需要可致电下图电话号码，欢迎大家来电咨询！

一些老住宅的排水管道已经超负荷，加上生锈、淤积、房屋沉降量大等原因，造成底层住宅下水道经常出现反水、堵塞的问题，居民苦不堪言。

我们要先知道厨房下水道反水原因：

### 1、水力条件不好

住宅排水一般为重力自流排水，污水由住宅的卫生器具先排入排水立管，再排入排水横干管。最后排入室外排水检查井。一般排水立管的排水速度大于排水横干管，污水排至排水立管底部转入排水横干管时，会产生瞬时拥塞，专业管道疏通，在排水立管底部形成一段短时间的正压水柱，若该处水力条件不好，(如排水立管与排水横干管连接时未用两个45°弯头接转，排水横干管管径较小，坡度较小，或发生堵塞时)，正压水柱形成的比较高，当正压水柱高于底层住宅的卫生器具时，污水就从底层住宅的卫生器具反溢出来，这就是通常所说的下水道反水。

### 2、管材问题

过去住宅的排水管材一般为沙模铸铁管，内壁粗糙，易挂污物，防腐做不好易生锈，造成排水不畅。而塑料排水管、机制离心铸铁管内壁光滑，污物不易挂积而引起堵塞，通水能力比沙模排水铸铁管大10%~26%。各地建委均已明令禁止在新建住宅项目中使用的沙模排水铸铁管，推广使用塑料排水管、机制离心铸铁管。

### 3、房屋沉降量大

住宅施工时排水横干管的坡度一般都满足标准坡度，污水在管道中的流速可达到自净流速。房屋初建时由于自身重量和基础不实等原因产生沉降是正常现象，专业管道疏通一般多少钱，但设计施工时未给予高度重视，并采取相应措施，致使房屋沉降量大，排水出户管被压，从而造成排水出户管坡度减小，甚至反坡，严重时排水出户管会被压碎，导致排水不畅。

## 厨房下水道反水怎么办

### 1、水力条件不好解决办法如下：

首先应该从住宅设计时就考虑到一切不利因素，排水管道的布置应满足水力条件。因此要特别注意：排水立管与排水横干管的连接，宜采用两个45°或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头接转。排水横管应尽量做直线连接，少拐弯。排水横干管的管径、坡度适当放大。

2、管材问题解决办法如下:对于已建成的住宅，如果因为管材问题导致底层住宅反水问题非常严重，需要对原有排水管道重新改造，这时应使用塑料排水管或机制离心铸铁管。

3、房屋沉降量大解决办法如下:

(1)排水管穿基础时，管顶以上应留足沉降量，一般不小于150mm。

(2)加大排水出管坡度，留一个回旋余地。但要注意的是，排水管道坡度太大会对管道冲刷过大，影响管道使用寿命，一般排水管道坡度不得大于15°。

(3)等住宅封顶后再施工排水出户管，这时该建筑初步沉降完成，以后沉降空间有限了，可以减少房屋沉降对管的破坏。

泉州市利万家清洁服务有限公司是专业管道工程服务的队伍，。有需要可致电下图电话号码，欢迎大家来电咨询！

专业管道疏通要花多少钱-专业管道疏通-利万家清洁专业清洗由泉州市利万家清洁服务有限公司提供。专业管道疏通要花多少钱-专业管道疏通-利万家清洁专业清洗是泉州市利万家清洁服务有限公司（[www.qzlwj.cn](http://www.qzlwj.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。