

印刷机拉规零售 丽水印刷机拉规 润东机械【质量保障】

产品名称	印刷机拉规零售 丽水印刷机拉规 润东机械【质量保障】
公司名称	诸暨市润东机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省诸暨市璜山镇五灶工业区五灶西路13号
联系电话	13857515819

产品详情

诸暨市润东机械有限公司是一家专业研发、制造、销售印刷机械部套、零配件的科技型中小企业。主要产品有：模切清废机、收纸机、输纸飞达、各种输纸吸嘴、模切牙排、拉规、推拉一体规。

润东机械为您介绍：

印刷机的侧规（目前高速印刷机普遍使用侧拉规）是用以确定纸张侧边的位置，常见的是滚轮旋转式侧拉规，

侧规的位置决定了纸张“来去”方向的位置，

其zui大拉动量是12MM，一般，侧规档纸定位板据纸边5--8MM为宜。

诸暨市润东机械有限公司是一家专业研发、制造、销售印刷机械部套、零配件的科技型中小企业。主要产品有：模切清废机、收纸机、输纸飞达、各种输纸吸嘴、模切牙排、拉规、推拉一体规。

润东机械为您介绍：

“印刷张数”是以一个对开大小为单位的，因此：一个对开就是一个印张，（对开=1印张，你要牢牢记住哦），那么全开纸=2个对开，所以全开是2印张，而4开是对开的一半，所以4开是0.5印张，8开是对开的1/4，就是0.25印张，16开就是0.125印张，32开就是0.0625印张，以次类推，你可以简化为：印张=页码/开本（每页有两个页面，一个页面就是一个页码，那么一张大64开的小便签是多少印张=2/64=0.03125印张，那么一本大64开100页的便签是多少印张=100（页）*2（页面）/64（开本）=3.125印张，或直接100页*0.03125印张/页=3.125印张，那么客户要我印刷5000本同样的便签=5000*3.125=15625印张，所以我需要15625个大对开纸张，如果不计算印刷和装订放数的话，我实际就需要15625/2=7812.5张大度全开纸张）。

诸暨市润东机械有限公司是一家专业研发、制造、销售印刷机械部套、零配件的科技型中小企业。主要产品有：模切清废机、收纸机、输纸飞达、各种输纸吸嘴、模切牙排、拉规、推拉一体规。

润东机械为您介绍：

所谓开数就切成几份的意思，例如8开的纸就是全开的 $\frac{1}{8}$ 大(对切三次)。设计前要先选定纸张尺寸，因为印刷的机器只能使用少数几种纸张(通常是全开、菊全开)，一次印完后再用机器切成所需大小，所以没事不要用下表以外的特殊规格，以免纸张印不满而浪费版面。