

自粘高分子防水卷材 铜陵防水卷材 安徽酉阳 厂家直销

产品名称	自粘高分子防水卷材 铜陵防水卷材 安徽酉阳 厂家直销
公司名称	安徽酉阳防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园石吴路建材集中区
联系电话	13695651400

产品详情

防水卷材施工细节！

施工工艺

滚铺TPE自粘胶膜防水卷材：在非固化橡胶沥青防水涂料在基层上涂刷完成后，立即滚铺TPE自粘胶膜防水卷材，自粘高分子防水卷材，滚铺时轻刮卷材表面，排出内部空气，使卷材与液体橡胶牢固的粘接在一起。

TPE自粘胶膜防水卷材搭接宽度为80mm，自粘性防水卷材，最窄处不得小于70mm，搭接边应用压轮滚压严密。

细部节点处理。

穿墙管：穿墙管根应进行抹灰处理，并涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，然后用TPE自粘胶膜防水卷材进行包裹，密封严密。每根穿墙管包管长度不小于250mm。

卷材铺贴：铺贴卷材前，要量好要施工的防水面积，然后根据材料尺寸合理使用材料，高分子防水卷材价格，从最低处开始铺贴，先将卷材按位置放正，铜陵防水卷材，长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。

卷材的铺设方法

粘贴法：是采用专用基层胶粘剂把卷材全部粘结在基层上的施工方法。满粘法适用于各类工程的卷材与基层以及卷材与卷材之间的粘结。安徽酉阳公司欢迎大家前来咨询

高分子防水卷材设计施工要点

(1) 防渗防潮

高分子防水卷材用于室内防渗防潮时，应保证卷材粘接胶充分固化后再进行表面装修施工。用于卫生间、厨房等防渗时。高分子防水卷材接缝用聚氨酯胶粘接。

(2) 装修方式

在分子防水卷材表面作装修时，需在粘接胶充分凝固后，再粘贴面层材料，以防止卷材剥离脱落。粘接面层材料前应在卷材上涂刷水泥胶。待充分固化后再粘贴面层。

自粘高分子防水卷材-铜陵防水卷材-安徽酉阳-厂家直销由安徽酉阳防水科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽酉阳防水科技有限公司（www.youyangfs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!