

# 宜春自保温砌块 自保温砌块多少钱 润德建材

产品名称	宜春自保温砌块 自保温砌块多少钱 润德建材
公司名称	山东润德新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城老城街道办事处西关村
联系电话	13375383696

## 产品详情

自保温砌块是由空心结构的主体砌块、保温层、保护层及连接主体砌块与保护层并贯通保温层的"连接柱销"组成。随着经济的发展，自保温砌块的应用变得很广泛。我们应该好好保护自保温砌块，以免造成浪费。

- 1.不得随意在墙体上剔凿打洞，应随砌筑进行预埋，需要时，应有可靠措施，不因剔凿而损坏砌体的整体性
- 2.拆除脚手架时，应注意保护墙体和门窗角口，防止撞伤，造成墙体破坏和缺棱掉角等现象
- 3.在已砌筑完的砌体间内，自保温砌块厂家，车辆运输应注意墙体边缘，防止被撞坏

### 1、自保温砌块施工工艺如下：

基层处理 砌块试排列 抄平放线及设皮数杆(预埋拉结筋或钢筋网片) 制备及铺设砂浆 砌块砌筑  
预留门窗洞口和预埋 校正 勾缝 自检。

1 基层处理：施工前应先清理基层，用同等保温砌筑砂浆将梁面或楼层结构面按照标高找平。伸缩缝、沉降缝、防震缝中夹杂的落灰与杂物应清除。

2 抄平放线及设皮数杆：自保温砌块墙体砌体施工前，采用水泥砂浆找平，放出一皮砌块的轴线、砌体边线、门窗洞口线等。放线结束后应该进行复核，并在墙体转角处和交接处设置皮数杆。

3 制备及铺设砂浆：砌筑砂浆为M5.0专业砌筑砂浆，用大铲灰勺进行分块铺灰，水平灰缝饱满度不应低于90%，竖向灰缝饱满度不应低于80%，砌体的铺灰距离不得超过一砖长。水平灰缝和竖向灰缝厚度宜为

10mm，但不宜小于8mm，不宜大于12mm。

4 砌筑砌块：砌筑就位应先远后近，先上后下，先外后内，每层从定位砌块处开始，砌块砌筑时，应清理砌块表面污物，砌筑节能砌块的砂浆应随铺随砌，砌体灰缝应横平竖直。水平灰缝宜采用坐浆法满铺砌块全部壁肋；竖向灰缝应采取满铺端面法，即将砌块端面朝上满砂浆再上墙挤紧，然后将浆插捣密实。砌筑时，应平稳放置，自保温砌块费用，轻拿轻放，避免损坏。

5 校正：自保温砌块砌筑时，应吊砌一皮，宜春自保温砌块，校正一皮，皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

6 勾缝：灰缝要求横平竖直，上下错缝，砂浆应饱满，并随后用砌筑原浆进行勾缝，深度为3mm。

7 自检：自保温砌块墙体每砌筑一层，施工技术人员应对墙体表面平整度、灰缝质量、门窗洞口尺寸等及时进行自检。

## 8 构造柱施工

8.1 如需浇筑构造柱砼，应符合设计要求。构造柱砼施工前，应清除构造柱内砂浆、杂物，并用水冲洗湿润，插入设计规定的钢筋，待校正钢筋位置并绑扎或焊接固定后，方可浇筑砼。

8.2 砌完一个楼面高度后，应连接浇灌构造柱砼，每浇灌400~500mm高度砼，宜采用机械捣实，或边浇灌边捣实，严禁一个楼层后再捣实，砼坍落度不应小于50mm。

8.3 施工的每层构造柱砼至少应制作一组试块，当同强度等级变更或配合比调整时，应制作相应试块。

8.4 构造柱施工中，应设专人检查砼灌入量，并做好记录，认可后方可继续施工。

自保温砌块的选购方法：

1) 查看地砖外观质量。依据国家规范，地砖分为优级、一级、二级和等外共四级，外观质量可通过看来区分定。

2) 查看自保温砌块的吸水率。吸水率是影响地砖质量的重要因素，质量高的地砖，吸水率通常较低。吸水率较高的地砖因为较容易吸水，若地砖没有注明吸水率，则可用茶或水滴在地砖的反面，数分钟后视察水滴的分散程度。

3) 查看地砖环保和质量监测陈述。因为原资料是天然石材，地砖产品。依据国家环保规范，装修资料水平分为A、B、C三类。

4) 查看地砖的承重性，可以将地砖歪斜放置，一段时间后，看自保温砌块有无显著的开裂痕迹。好的地砖应具有杰出的承重性；查看地砖的耐磨性，通常来说，地砖都十分坚固耐磨，可以用钥匙等硬物在地砖外表划，自保温砌块多少钱，看是留下显著的痕迹；查看抗污性，地砖需求有比较强的抗污性，可以用水性笔在地砖上写字，再用湿布擦去，看是不是留下笔迹。

宜春自保温砌块-自保温砌块多少钱-润德建材(优质商家)由山东润德新型建材有限公司提供。山东润德新型建材有限公司(www.sdrdj.com/)是一家从事“自保温砌块，结构一体化”的公司。自成立以来，我

们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“自保温砌块，结构一体化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润德建材在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！