

现浇隔层 福兴鼎盛 武汉现浇

产品名称	现浇隔层 福兴鼎盛 武汉现浇
公司名称	武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区巨龙大道百联奥特莱斯广场
联系电话	15907162163

产品详情

武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司是一家专业现浇设计施工和钢结构施工单位，主营:武汉现浇楼板、现浇隔层、武汉现浇、钢结构隔层等我们拥有一批高层次的技术人才、专业的施工队伍、专业的施工设备、正规、有实力、重信誉，守诚信的老牌企业，本公司承接各种建筑工程。

一、现浇楼梯施工工艺流程

施工准备 定位放线 支梯梁底模 安装梯梁钢筋及快易收口网 安装梯梁侧模板 插入梯板上部盖筋
安装定型梯板插筋定位板及梁侧模加固 梯板钢筋安装 浇筑混凝土 拆模

二、现浇楼梯施工工艺步骤

1、在已完工的面层上弹线并标出每根栏杆立柱的位置

2、用电锤钻在立柱处钻孔，深度为50mm，其中底层的步和第二步深度为100mm，钻头直径同立柱钢筋直径。

3、用榔头将立柱钢筋打入钻孔内。立柱钢筋长度为立柱高度加50（100）mm。

4、将花饰件穿入立柱钢筋。

5、用截面40mm×80mm和40mm×100mm的方木各1块（其中40mm×100mm的方木按立柱钢筋的间距和数量放样锯凿成缺口），方木长度同扶手，现浇隔层，将立柱钢筋置入方木缺口，再用12号铁丝将两块方木临时绑夹在距立柱顶部约50mm处，然后整体校正立柱并撑牢。

6、在立柱顶部弹斜线，再用石墨笔画线，然后用氧割将立柱钢筋顶面吹割成斜面。

7、焊扶手扁铁，现浇混凝土楼板，随后在扁铁的弯、翘曲处，用加热烧红后拨正，并立即烧水冷却、矫正扁铁。然后焊转角扁铁，待扶手两端的连接转角扁铁焊好后，拆除绑夹在立柱钢筋顶部的方木。

8、焊花饰件。

9、安装木制或塑料扶手。

武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司是一家专业现浇设计施工和钢结构施工单位，主营:武汉现浇楼板、现浇隔层、武汉现浇、钢结构隔层等我们拥有一批高层次的技术人才、专业的施工队伍、专业的施工设备、正规、有实力、重信誉，守诚信的老牌企业，本公司承接各种建筑工程。

其次我们要了解做现浇隔楼的必要条件，内空空高必须要有足够的层高。一般来说，复式房的新建隔楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的隔楼楼板的下缘不低于2.6米。隔楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的。如果你的隔楼是不住人的，那么你自己可以随意选定高度。

武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司是一家专业现浇设计施工和钢结构施工单位，主营:武汉现浇楼板、现浇隔层、武汉现浇、钢结构隔层等我们拥有一批高层次的技术人才、专业的施工队伍、专业的施工设备、正规、有实力、重信誉，现浇楼梯，守诚信的老牌企业，本公司承接各种建筑工程。

武汉现浇阁楼楼板层的组成构造，主要有以下四点：

- 1、面层。位于现浇阁楼楼板层的上层，起着保护楼板层、分布荷载和绝缘的作用，同时对室内起美化装饰作用。
- 2、楼板顶棚层。位于现浇阁楼楼板层下层，主要作用是保护楼板、安装灯具、遮挡各种水平管线，改善使用功能、装饰美化室内空间。
- 3、结构层。主要功能在于承受楼板层上的全部荷载并将这些荷载传给墙或柱;同时还对墙身起水平支撑作用，武汉现浇，以加强建筑物的整体刚度。
- 4、附加层。又叫功能层，根据现浇阁楼板层的具体要求而设，主要起到隔声、隔热、保温、防水、防潮、防腐蚀、防静电等作用。根据需要，有时和面层合二为一，有时又和吊顶合为一体。