

现浇钢筋混凝土 福兴鼎盛 武汉现浇

产品名称	现浇钢筋混凝土 福兴鼎盛 武汉现浇
公司名称	武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区巨龙大道百联奥特莱斯广场
联系电话	15907162163

产品详情

武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司是一家专业现浇设计施工和钢结构施工单位，主营:武汉现浇楼板、现浇隔层、武汉现浇、钢结构隔层等我们拥有一批高层次的技术人才、专业的施工队伍、专业的施工设备、正规、有实力、重信誉，守诚信的老牌企业，现浇施工，本公司承接各种建筑工程。

武汉现浇楼板制作简述现浇楼板的优势及价格

武汉楼板现浇是现在建筑工地最常见的技术之一，而其受欢迎的因素就是现浇楼板和楼板房即预制板的区别上。不管从施工工艺还是整体性来说，现浇楼板都不是预制板能够比拟的，现浇混凝土楼板，比如预制板虽然安装比现浇楼快，但其安全性及功能则较差，防水防震功能几乎是没的，所以现在基本上都不提倡使用预制板。那么现浇楼板其优势表现在哪里呢？楼板现浇多少钱一平呢？今天武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司就带大家来了解下。

武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司是一家专业现浇设计施工和钢结构施工单位，主营:武汉现浇楼板、现浇隔层、武汉现浇、钢结构隔层等我们拥有一批高层次的技术人才、专业的施工队伍、专业的施工设备、正规、有实力、重信誉，守诚信的老牌企业，本公司承接各种建筑工程。

一、现浇楼梯施工工艺流程

施工准备 定位放线 支梯梁底模 安装梯梁钢筋及快易收口网 安装梯梁侧模板 插入梯板上部盖筋 安装定型梯板插筋定位板及梁侧模加固 梯板钢筋安装 浇筑混凝土 拆模

二、现浇楼梯施工工艺步骤

1、在已完工的面层上弹线并标出每根栏杆立柱的位置

- 2、用电锤钻在立柱处钻孔，深度为50mm，其中底层的步和第二步深度为100mm，钻头直径同立柱钢筋直径。
- 3、用榔头将立柱钢筋打入钻孔内。立柱钢筋长度为立柱高度加50（100）mm。
- 4、将花饰件穿入立柱钢筋。
- 5、用截面40mm×80mm和40mm×100mm的方木各1块（其中40mm×100mm的方木按立柱钢筋的间距和数量放样锯凿成缺口），方木长度同扶手，将立柱钢筋置入方木缺口，再用12号铁丝将两块方木临时绑夹在距立柱顶部约50mm处，然后整体校正立柱并撑牢。
- 6、在立柱顶部弹斜线，再用石墨笔画线，然后用氧割将立柱钢筋顶面吹割成斜面。
- 7、焊扶手扁铁，随后在扁铁的弯、翘曲处，用加热烧红后拨正，并立即烧水冷却、矫正扁铁。然后焊转角扁铁，待扶手两端的连接转角扁铁焊好后，拆除绑夹在立柱钢筋顶部的方木。
- 8、焊花饰件。
- 9、安装木制或塑料扶手。

武汉福兴鼎盛建筑科技有限公司是一家专业现浇设计施工和钢结构施工单位，主营:武汉现浇楼板、现浇隔层、武汉现浇、钢结构隔层等我们拥有一批高层次的技术人才、专业的施工队伍、专业的施工设备、正规、有实力、重信誉，现浇钢筋混凝土，守诚信的老牌企业，本公司承接各种建筑工程。

质量控制要点

- 1、应保证空心楼板的板底、板顶和管间最薄处混凝土的厚度满足设计要求，且空心楼板标高误差在10mm以内，从而保证楼板芯模无上浮和横向现象。
- 2、应保证空心管上、下及管间的混凝土振捣密实，且不应破坏空心管材。
- 3、抗浮点设完成后，应进行抗浮点专项中间检查验收，武汉现浇，以保证抗浮点设置均匀，固定牢固，位置准确，且满足抗浮要求。
- 4、浇筑前，应先对钢筋和预留、预埋设施的安装质量进行检查验收，同时还应对内模安装按规范规定的检查项目、检验方法和质量要求进行检查验收。
- 5、应保证空心楼板养护过程中，混凝土标养试件及同条件养护试件符合设计要求，且主体结构实体检测强度评定应满足条件。