

松江中山街道卫生间防水补漏公司屋面漏水维修

产品名称	松江中山街道卫生间防水补漏公司屋面漏水维修
公司名称	上海豫华防水工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:豫华 服务:上门测量 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8139号1幢1965室
联系电话	13764191076

产品详情

现代房屋漏水主要有四方面的原因：

1、防水设计不合理。2、防水材料的选择不当。3、施工队不够专业。4、普通老百姓自己在维护房屋的时候没有相关的专业知识容易留下一些漏洞

铲除卫生间设备 拆除地面瓷砖（墙面最下面一块） 地面找平 薄弱部位做增强层 整体做防水层
做闭水试验 做防水保护层 贴瓷砖 瓷砖勾缝 恢复设备 垃圾装袋运出小区

1、首先就是要做好基层，而我们通常所说的基层就是下地面是水泥砂浆面的那层。地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。

2、就是找平，也是卫生间装修中非常重要的一个步骤，如果地面不平整就很容易积水，长时间积水，如果在装修的时候选择材料不好，那么自然就会出现漏水的情况。找平技巧：泛水坡度应在2%，凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1 20)坡度。

3、局部地区应最不同处理。像排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位，应做一些特殊的防水、堵漏处理。对薄弱部位做增强层。

4、整体地面基层做EPO防水涂料防水层，然后做闭水实验，做完之后做防水层保护！

5、贴瓷砖，在做一下瓷砖勾缝最后将卫生间的设备恢复，把垃圾处理掉。卫生间地面防水施工工艺流程

。