

YX30-207-828铝镁锰仿古琉璃瓦 0.8mm厚厂家直销

产品名称	YX30-207-828铝镁锰仿古琉璃瓦 0.8mm厚厂家直销
公司名称	杭州久亚发建筑材料有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	品牌:久亚发 产地:杭州,湖北
公司地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路479号国泰科技大厦1单元1101室(注册地址)
联系电话	0571-82106383 18258222840

产品详情

琉璃瓦施工工艺步骤：

- 1、基层处理：将屋面按建筑要求做找平层，并做好防水处理。
- 2、纵向放样：按照施工图，用墨线正确标出纵向铺瓦的间距，尽量在有效尺寸之内，调整到不切瓦为原则。
- 3、铺瓦顺序：由檐口满面瓦 满面筒 光瓦 光筒向上铺贴 正线盾瓦 吻头 正脊 斜脊接正脊 收口或翘角嘴 瓦缝或脊缝搭色浆 全面清洁瓦面。
- 4、平脊安装，要求平直，斜脊要按图纸抛物线要求施工，弯度曲线要顺畅。
- 5、瓦片座垫水泥要饱满，不能砌筑后松脱。
- 6、光筒砌筑要满浆，一个接一个要垂直，施工要用长木方条压平压直，瓦面曲线要顺畅。
- 7、满面瓦安装要超出檐口5-6cm(满面瓦超出部位底部要扫白色)，安装满面瓦时要在檐口垫高瓦嘴，保持瓦当滴水花板外垂直，略向外偏。檐口瓦要求出檐尺寸一致，瓦头高度相同，檐头整齐平直。
- 8、瓦片铺贴要求搭接三分之二，要求平直，不能有疏密不一的现象。
- 9、所有陶瓷瓦件，无论用任何方法，都须保证牢固地固定在屋面，而不允许出现任何脱离与移动的现象。

10、清洁琉璃瓦面的灰浆，每天完工后及最后上色料工序后，要用干抹布抹干净瓦面，保持琉璃瓦面的清洁、光亮。

琉璃瓦施工注意事项

- 1、由于琉璃瓦利用领域有限，要求施工人员对中国古建筑的施工方法必须十分了解且擅长。
- 2、琉璃瓦现在多用作装饰，在施工前要进行仔细的检查，所用的琉璃瓦规格、外观、瓦身上的彩釉都要认真查看，任何一点有损伤都不能再使用。
- 3、对于已经铺设好的琉璃瓦也要小心对待，在施工时不能磕碰，以免影响整体效果。
- 4、琉璃瓦施工经常是高空作业，要严格遵守施工要求，进行安全操作，以免出现安全事故。