

钢制光排管散热器光排管暖气片批发

产品名称	钢制光排管散热器光排管暖气片批发
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	999.00/组
规格参数	品牌:中春暖通 型号:多种可定制 产地:冀州
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

产品详情

一套采暖系统在安装的时候，分为暖气管安装和暖气片安装，而且是暖气官先安装，然后才是暖气片安装，那么暖气官安装方法有哪些啦？暖气片安装方法又有哪些啦？下面就让北京铜铝复合暖气片带您一起来看一看吧。

一、暖气管道安装介绍暖气管道安装—单管串联特点：材料使用量低，改造时间较短，劳动强度相对较弱。在暖气管线排列方式中，其单管串联是为常见的一种，整个系统的水是先经过系统的第一组暖气片，后是第二组，第三组.....为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。这种暖气管安装方式需要配置更多的暖气片数，其为了满足系统的循环要求，其也需要较粗的暖气系统主管。暖气管道安装—双管异程并联特点：管道行程较短，每组暖气片均可以单独控制，系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高，其使用后温度较为均匀。这种暖气管道安装方式，目前还具有一定的局限性，因每组暖气片的水流量不同，其前端回水距主管道较近，所以回的较快，其后端回水就较慢了，这种情况将可能造成末端暖气不够热或不热的现象。当然，具体问题具体解决，业主们可以通过调节阀门来解决这个问题，在暖气片系统工作状态下把前端暖气的一些回水阀门依次稍关掉，以保证其系统的平衡度，让末端暖气持续热起来。暖气管道安装—双管同程并联双管同程并联又称之为双管同程，其特点与双管异程并联基本一样，只不过这两种暖气管道安装方式在运作原理上有所差异。双管同程并联是先供后回，简单来说，就是前端第一组暖气片系统回水继续往下走，暂不向主管道循环，连接到下一组暖气片的回水管子，依次类推....到了最末端的暖气片时再回并一根回水管路，回到主管道的回水管上。

二、暖气片安装流程介绍

- 1、对地面或墙壁进行开槽。在安装暖气片时，为了埋藏好暴露在外的管线，施工队伍必须在墙壁和地面上进行开槽，槽的深度或宽度由专业安装人员结合实际情况来决定如何处理。
- 2、铺设管路并护卡槽。根据前期对暖气片定位的位置进行开槽铺设支管，施工工人可以根据客户的具体需求在支管铺设钢槽对管道进行保护，系统封闭注水打压。
- 3、安装集分水器。分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置，分水器安装需要保持水平，待安装完毕后需要擦拭干净，以免留下污垢日后无法清除。
- 4、对暖气片系统进行压力试验。首先关闭主管连接阀门，开启暖气片进水阀，用试压设备测试，实验压力应为正常使用压力的1.5倍，且不小于整个小区管网的实验压力，3-5分钟无渗漏即为合格。这是暖气片安装中最重要的一步。
- 5、安装暖气片。平稳放置暖气片，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求，然后使用管钳加固拧紧连接件。暖气片施工与水电施工需同步进行，以免影响施工进度。
- 6、安装壁挂炉。壁挂炉与煤气表、灶的水平距离、以及电器设备的净距离均应大于30mm，壁挂炉上方不能有电力明线与电器设备，附近也不能摆放易爆物品及其他挥发性危险品。安装时将烟道向下倾斜两三度，以防止冷凝水等进入壁挂炉内部。
- 7、对暖气片系统进

行检查验收。通常在暖气片更换施工时，工人会在管道上预留阀门，装好后应该要进行冲压试验，证明没有跑、滴、漏的地方才可完成验收。待整个暖气片安装步骤全部完成，用户即可放心安全的使用暖气片。以上就是铜佬大散热器介绍的内容。希望能帮助到你。