

西乡防水补漏那家好顺添防水公司滴水不漏

产品名称	西乡防水补漏那家好顺添防水公司滴水不漏
公司名称	深圳市顺添建筑装饰防水工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	顺添建筑装饰:a 顺添堵漏公司:b 西乡:c
公司地址	深圳市宝安区全深圳均可上门服务
联系电话	13714435114

产品详情

深圳市顺添防水工程有限公司主营：承包深圳、东莞、惠州地区的下列工程：各种建筑物伸缩缝、裂缝、楼面、外墙、窗台、露台、卫生间、厨房、电梯井、地下室、水池、游泳池的防水补漏维修；各种隧道、地铁、矿井、沉箱等地下工程的抗压补漏、水泥灌浆、化学灌浆等。

防水是每个家庭装修必不可少的步骤，但是，对于防水你真的了解吗？今天顺添防水工程就带领大家一起了解一些防水工程的关键步骤及正确的施工程序。

防水施工中的关键步骤：

1、地面处理。在进行防水处理之前，一定要先做地面找平。如果地面没做找平，或做得效果不好，可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏、墙角、管根等接缝处推荐使用高弹性的柔韧型防水涂料涂刷到位，因为卫生间的墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处会有位移最容易渗水；

【顺添防水工程】-有人说，我看见我们家的防水师傅很用心，防水刷了好几遍，厚厚的一层，但是为啥没几年就开始漏水了呢？涂刷两层总厚度至少要达到1.5-2mm。请问你的家有吗？防水没做好，就会渗漏，滴滴答答让你无所适从。究其原因，无非是两个因素：施工和材料。材料的假、冒、伪、劣，施工的偷工减料、工艺粗糙、甚至错误，该花的钱不花，该做的不做，该处理的不处理，到最后渗漏是可想而知的。JS类防水涂料施工规范提到，“涂刷两层总厚度至少要达到1.5-2mm”，这样才能保证良好防水效果。可见，防水年限与防水层的厚度密切相关。我们知道JS防水涂膜层是连续的、透气不透水的，即使做0.5mm也是可以防水的，但是如此薄的涂层很容易被机械破坏。

2、墙面处理。墙面处理上要做大约30cm高的防水涂料，以防积水渗透墙面泛潮。但如果卫生间的墙面是非承重的轻体墙，就要将整个墙面涂满防水涂料。如果卫生间中有淋浴房，相连的两面墙也要涂满；如果是浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度要比浴缸上沿高30cm；

顺添防水工程本着诚实做人、诚信做事、认真服务的态度，希望我们装修队能为更多的客户带来实实在在的实惠和服务。公司24小时服务热线；69节假日不休!附：免费上门测量，免费出方案！业务范围包括：居家装饰、店铺装修、办公房装饰。二手房简装、厨卫改装、水电安装。涂料粉刷、墙面翻新。包门套、窗套，制作各类衣柜、办公桌、展示柜。铺地板、做厨柜、吊柜、地柜、隔木板墙、吊顶造型、屏风制作等。厨房卫生间防水，楼顶防水补漏工程，水路安装，弱电工程制作。铺贴地砖、瓷砖、大理石。

3、蓄水试验。在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，特别是楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收。