

# 全铜地漏怎么样 卫浴地漏 仙桃全铜地漏

产品名称	全铜地漏怎么样 卫浴地漏 仙桃全铜地漏
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

## 产品详情

### 买地漏前注意

购买时间：地漏安装是在瓦工师傅铺砖的时候安装的，所以在此之前就要买好地漏。建议水电阶段就可以看出来了。

#### 管道直径：

确认好下水管的管径尺寸（常见40、5075mm）。

一般来说，地漏的对应尺寸可以偏小，但不能偏大。

#### 安装高度：

一般地漏安装高度在60mm~150mm（具体要看地漏尺寸）。

我们在选购前要测量安装高度，主要看水管深度和直径。

#### 必须安装的地区：

- 1.淋浴区（排水量大）
- 2.干湿分离的干区（排水量适中，全铜地漏怎么样，偶尔冲洗地板）
- 3.开放式阳台（排水适中，全铜地漏怎么更换，应付雨天刮进来的风雨）。

#### 酌情安装的地区

- 1.厨房（这个通过洗手池排水，地面没水就可以不装）
- 2.封闭式阳台（洗衣机除预留下水的那种）

## 地漏选择错误的危害

地漏，在家居装修中，每个家庭怎么都要安装这么两三个。我应该如何选择地漏？看似微不足道，错误的选择会留下很大的隐患！地漏在卫生间里非常重要。

以下信息摘自一些媒体报道，供您分享。让我们也明白，地漏问题会造成什么危害。68%的人类疾病与室内污染有关。1997年6月，北京一栋办公楼爆发了军团病。在短时间内，该建筑内有108人患病，患病率为34.62%。病人全身疼痛，有些还患有扁桃体炎、腹泻和高烧。2003年香港桃大花园的严重急性呼吸系统综合症事件是由不合格的地漏引起的。这一事件足以证明地漏的重要性。

下水管深度超过12cm的，可以考虑深水封地漏（带滤网的那种），排水速度适中，防臭防虫效果好。再加装防倒灌硅胶。这种地漏只要符合安装标准，在哪里都可以使用。推荐使用的地方是淋浴房，因为常用水而且出水量大，内部水封换水频繁。

下水管深度在8-12cm的，推荐使用UFO型、T型结构的自封地漏。这类地漏排水快，仙桃全铜地漏，防臭效果好，清洁方便。

在选购时，建议加装滤网，选用周边合缝处带硅胶封边的。

下水管深度在6-8cm的，排水管为40管或者改过下水的，推荐使用翻板型和V型芯地漏。

清洁简单，安装方便。

但是其面板和滤网一定要好，不然这两种地漏几乎没有过滤效果。

全铜地漏怎么样-卫浴地漏-仙桃全铜地漏由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。全铜地漏怎么样-卫浴地漏-仙桃全铜地漏是台州市标玛特卫浴科技有限公司（[www.bumate.com](http://www.bumate.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。