

全铜地漏 标玛特定制 全铜地漏设计

产品名称	全铜地漏 标玛特定制 全铜地漏设计
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

产品详情

地漏的基本选择

第一，排水顺畅:不仅排水快，而且防堵塞、防回水，这是地漏必备的基本功能。一般来说，新型内置地漏可以满足这一要求，但气密地漏排水更顺畅，特别是洗衣机排水比水封地漏好，有些水封地漏在洗衣机排水时会溢出。

第二，除臭功能好:还必须防止臭味回流和害虫，全铜地漏怎么样，这也是地漏必不可少的基本功能。新的内置水封地漏在这方面是最安全的。

3.易于清洗:因为地漏能清除地面污水，所以它们经常会被卷入一些污物中，卫生间全铜地漏，如头发、污泥、沙粒等。它们容易缠绕并沉积在地漏中，也不容易清理。随着时间的推移，它们会堵塞管道，影响排水并产生异味。这种新型地漏易于清洗，因为内置地漏芯可以方便的取出，尤其是六防地漏芯，因为内芯可以取出，清洗功能稍好一些。

地漏的种类

地漏从结构上分为两种类型:水封地漏和无水水封地漏。老式地漏通常是水封的，排水速度慢。浅水密封地漏中的水很容易变干和变味。深水密封地漏的自清洁能力差，存放在地漏中的水中的杂物长时间后容易返味。此外，安装传统的深水密封地漏需要垫起地面。

为了解决传统水封地漏的缺点，当地渗漏厂家从两个方面对地漏的内部结构进行了改进。一是改造深水密封，将地漏除臭装置插入降液管，延长水封蒸发时间，提高水封除臭能力，保证排水顺畅，同时解决水封深度与地面高度的矛盾。其次，有必要开发其他无水密封装置来代替水封，以完全避免水封地漏在

不长期蓄水的情况下干涸的缺点。

地漏的类型按功能区分:1.普通地漏；2、洗衣机专用地漏；按材料区分:1.不锈钢地漏；2.聚氯乙烯地漏；3、所有铜地漏；

根据除臭原理:1.水封地漏；2.硅胶地漏；3、翻地漏；4.弹簧地漏；5、磁铁地漏；6、反重力地漏；

根据除臭方法:1.水除臭地漏；2.密封除臭地漏；3、三层地漏；

根据陷阱的形状:1。u形地漏；2.t型地漏二；

地漏采购中的注意事项

1、地漏的尺寸房地产开发商在装修房子时会留出较大的排水孔，一般来说，装修工人会修改排水孔的尺寸。修改后的排水孔尺寸没有一定的标准，全铜地漏设计，可以根据地漏尺寸进行修改和调整。

2.地漏滤网的开口尺寸地漏滤网的孔径为6-8毫米，如果大于这个孔径，头发、污泥等很容易从地漏进入下水道，从而造成下水道堵塞。

3.地漏由黄铜、不锈钢和聚氯乙烯制成，可根据需要选择。一般来说，铸铜地漏具有良好的稳定性和质量，但价格相对昂贵。不锈钢地漏是常用的，比铸铜地漏更具成本效益。聚氯乙烯地漏是最便宜的，但容易老化和变形。

4.地漏除臭功能如果地漏选择不当，很容易产生异味，给家庭生活带来麻烦。因此，消费者在选择地漏时必须检查地漏是否具有除臭功能。

5、地漏防堵塞效果地漏无论放置在厨房还是卫生间，全铜地漏，其防堵塞效果都非常重要。一些生活垃圾进入后，很容易造成地漏堵塞。要购买地漏，我们必须要求防堵塞功能。

全铜地漏-标玛特定制-全铜地漏设计由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。台州市标玛特卫浴科技有限公司（www.bumate.com）位于浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前标玛特卫浴在水暖五金中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。标玛特卫浴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。标玛特卫浴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。