

全铜地漏 全铜地漏品牌 标玛特卫浴

产品名称	全铜地漏 全铜地漏品牌 标玛特卫浴
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

产品详情

地漏安装方法

首先、换地漏前用一字螺丝起将地漏附近水泥除掉，然后用小锤敲击地漏，让地漏与下面水泥分离，方便取出。

第二步、敲下来老地漏，市面上的地漏基本上都是水封地漏，全铜地漏好还是不锈钢的好，其水封很浅，底子达不到防臭的效果。

第三步、用凿子将地漏坑附近的水泥层整理一下。要注意排水管一定要暂时塞起来，不能让碎屑掉入排水管。

第四步、整理干净后，将坑壁附近刮上水泥腻子。

第五步、地漏不和附近也刮上水泥腻子，全铜地漏，使其与地上结实的联系。

第六步、地漏中央对着排水管中间，放入原先放地漏的位置中，按结实即可，地漏的水平面要略低于瓷砖面。

地漏选择错误的危害

地漏，在家居装修中，每个家庭怎么都要安装这么两三个。我应该如何选择地漏？看似微不足道，不锈钢和全铜地漏，错误的选择会留下很大的隐患！地漏在卫生间里非常重要。

以下信息摘自一些媒体报道，供您分享。让我们也明白，地漏问题会造成什么危害。68%的人类疾病与室内污染有关。1997年6月，北京一栋办公楼爆发了军团病。在短时间内，该建筑内有108人患病，患病率为34.62%。病人全身疼痛，有些还患有扁桃体炎、腹泻和高烧。2003年香港桃大花园的严重急性呼吸系统综合症事件是由不合格的地漏引起的。这一事件足以证明地漏的重要性。

被装饰过的朋友都知道，住在房子里的舒适经常会在细节中得到体现。细节一开始就准备好了。房子越舒适，开始时准备的细节就越少。稍后也很难做出改变某些细节的努力，这将形成恶性循环。生活经历会越来越糟糕。尤其是在卫生间，许多细节反映了主人的生活品味。今天，橙色国王将和每个人一起普及科学。我如何选择卫生间的地漏？你知道，地漏是整个厕所排水和除臭的来源。

我应该买几个地漏？卫生间至少有两个地漏：一个在淋浴区，全铜地漏品牌，一个在干燥区。拥有两个以上的浴室而没有干湿分离也是很好的。一个阳台和一台洗衣机。厨房：根据自己家中的烹饪情况，通常没有必要，安装后可能会出现气味回流等问题。二、各种地漏分析？购买地漏的“三原则”：降低水的速度；2.除臭和防虫；三，干净。

全铜地漏-全铜地漏品牌-标玛特卫浴(优质商家)由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。台州市标玛特卫浴科技有限公司（www.bumate.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水暖五金较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!