

# 家居墙纸 环保 漂亮 PVC

产品名称	家居墙纸 环保 漂亮 PVC
公司名称	上海炫明装饰材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	材质:PVC 规格:5.3*10 ( cm ) 花色:时尚
公司地址	上海市松江区普照路8号-38号6楼D区6073室
联系电话	13482794346

## 产品详情

材质	PVC	规格	5.3*10 ( cm )
花色	时尚	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污、荧光、其他
层次构成	优质	产地	苏州
等级	优等品	品牌	炫明
装饰风格	花卉型		

### 阳角处壁纸的张贴

第一步：用刮板小心地把墙纸贴上并跨过凸墙角，但不要贴住另一面墙。

第二步：用手在凸墙角自上面下捋成摺痕，离凸墙2.5cm由天花板到楼板画垂直线。

第三步：用美工刀沿上述垂直线将墙纸切开，要以直尺引导。

第四步：小心拉开余下的墙纸，把它放好在工作台上留待后用。

第五步：用接缝压轮把外伸部分整平壁纸，上再加胶水在盖贴的壁纸上的胶水。

第六步：盖贴的壁纸裱上去，拼好图案，用刮板刮平壁纸，用压轮压平。

### 阴角处壁纸的张贴

#### 1)房屋没有沉降的阴角的处理

第一步：从最后一幅壁纸的中心向凹墙角测量，再加上2.5cm，按此宽度裁出一段壁纸。

第二步：贴上上述的一段壁纸，让它对准并连接最后贴的壁纸并在凹墙角上弄平整。

第三步：用刮板上下刮动使外伸部分粘住墙壁，并把刮板上的胶水擦干净。

第四步：自凹角向外量出此段的宽度并加上5mm，在墙壁上做标记。

第五步：在铅笔标记上放水平仪，检查是否真正垂直，并在盖贴的壁纸上涂布胶水。

第六步：将盖贴好的壁纸外侧与垂直线对准，以此垂直线为准，裱贴房间余下的壁纸。

## 2)房屋发生沉降的阴角的处理方法

第一步—第三步：均同上。

第四步：将另一幅壁纸与前一幅壁纸重叠粘贴，对花墙纸对齐，并转向另一面墙。

第五步：在阴角处将刮板的背面将阴角弄平整。

\*注意：先用手慢慢将壁纸紧贴阴角，再次将刮板背面慢慢将阴角修平，不要用力以免弄伤壁纸。

第六步：在距离阴角2mm处沿沿才刮板修好的摺痕，用直尺配合美工刀，从上到下切开。

第七步：拿掉多余的壁纸，并用白毛巾或海绵擦去多余的胶水。

## 开关器处的贴法

第一种：先将壁纸盖贴整个开关口，然后用木柄刷刷平，再用美工刀在上面的对角线画十字，但要用力恰当，不可划伤开关器，用刮板抵住开关的边缘，用美工刀顺势割去多余的墙纸。

第二种：

第一步：将壁纸盖贴整个开关。

第二步：在开器的四个角点，朝中心处用美工刀割开四个点。

第三步：在距离开关长边边缘1cm处割一条平行线但距开关两边短边边缘距离也为1cm。

第四步：在上述画好的平等线中点，用美工刀画一条垂直线，距下边缘3cm。

第五步：将下部的两个点用美工刀与垂直线画连线。

第六步：用刮板抵住开关盒的边缘用美工刀将多余墙纸割去。

## 门窗的贴法

一般房屋如果没有做门套，窗套的话上部都有二部分需要贴墙纸做法如下：

第一步：在距离窗左右边最近的一幅壁纸的边缘将要贴的壁纸贴好，并将多余延伸的部分分别在窗户的上部与下部贴好。

第二步：中间窗户空的部分用美工刀沿窗户的上下边缘画平行线。

第三步：将割出来的部分包进窗户的左右两边缘。

第四步：用裁剩的零头料与刚才留在窗户上下边缘的延伸部分重叠。

第五步：沿重叠好的墙纸边缘用直尺配合美工刀，从上而下切开。

第六步：拿掉多余的墙壁纸，并用白毛巾或海绵擦去多余的胶水。

上海炫明装饰材料有限公司是具几五年地毯墙纸经营经验的专业企业，公司专业经营工程用毯，材质以纯羊毛，尼龙，丙纶为主，主要有新毛、国毛、组燃腈纶满铺手工胶背地毯、家用地毯，办公室地毯，地垫等。

我们的产品设计新颖，色彩丰富，毯面平整，绒头丰满，材料精选，做工精致，质量上乘，风格独特，手感柔软，富有光泽，防蛀防腐，经久耐用，尤其弹性好、抗静电、不脱毛、不褪色是最大特点。

我司可根据用户的独特需求及设计，来样定制任何规格和形状的手工地毯，质量保证、交活迅速。

主要供货对象为宾馆、酒店、商务会所、ktv等休闲娱乐场所，同时也是机关单位、写字楼、别墅豪宅和居家用户装饰装修的首选。具体应用于门厅、大堂、走廊、电梯、会议室、多功能厅、贵宾接待厅、宴会厅、酒吧、咖啡厅、中西餐厅包房、宾馆客房、办公室，居家卧室客厅等。