

陶瓷透水砖众光生产生态透水砖

产品名称	陶瓷透水砖众光生产生态透水砖
公司名称	河南省中冠建材有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:众光 型号:200*100*55 产地:河南
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路100号1号楼2单元24层2416号（注册地址）
联系电话	0391-7177777 13569119384

产品详情

陶瓷透水砖目前应用在新建的市政工程、园林工程的人行道、步行街、居住小区道路、非机动车道和一般轻型荷载道路、停车场等路面工程，扩建、改建的市政工程、室外工程也可以应用。当集中降水时能减轻城市排水设施的负担，防止河流泛滥和污染；能使雨水迅速渗入地下，还原地下水，保持土壤湿度；防止路面积水，夜间不反光，增加路面安全性和通行舒适性；调节城市空间的温度和湿度，改善城市热循环，缓解热岛效应；大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪音，创造舒适的交通环境；大量的空隙能吸附城市污染物（如粉尘），减少扬尘污染；易于维护，空隙不会破损，易于渗水；可以根据需要设计图案，充分与周围环境结合。再此简单介绍下透水砖的施工步骤：

透水砖施工步骤

- 《1》我们先要做的是检查路基并且确保平坦以及充分碾压。
- 《2》铺入100mm厚的碎石（直径 40mm），并用振动机压实。
- 《3》铺入无纺布。为防止土层分离，要注意的是，无纺布接口部分需要重叠100mm。
- 《4》铺入缓冲砂（普通河砂即可）
- 《5》压实缓冲砂，使用滚压机30-40M/分左右，压3-5次，压实后的缓冲砂厚度应为35mm。
- 《6》调整缓冲砂的平整度以及高度。
- 《7》调整好以后即可铺入透水砖。
- 《8》铺贴好透水砖时，应注意调整灰缝，铺入灰缝砂。

《9》压实透水砖以及灰缝。在压实之前需在滚压机下粘贴橡胶保护层，使用滚压机30-40M/分左右，压3-5次，如果铺贴面高度不一，需用橡皮锤敲平。

《10》全部完成以后清扫干净砖面，洒水，使灰缝凝固，这样整个透水砖的铺装就算完成了。

需要注意的是；施工完成后6个小时内不能行走，如果遇到下雨要遮住砖面。

【陶瓷透水砖众光生产生态透水砖】