

全铜地漏 标玛特 全铜地漏价格

产品名称	全铜地漏 标玛特 全铜地漏价格
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

产品详情

问：浴缸和淋浴房怎么防臭？

答：浴缸和淋浴房下水口一般都是弹跳式的盖子，全铜地漏价格，安装好后很难补救，必须在安装前解决防臭问题，提前安装防臭地漏芯就可以，否则只能换一个地漏了。

问：地漏芯怎么安装？

答：普通水封地漏中间不是有个窟窿嘛，找个尺寸合适的地漏芯放上去就行了，原来地漏的盖碗就没有用了，直接拆掉就可以了，其他类型的地漏道理一样。

问：地漏的锁扣有什么作用呢？

答：地漏芯的锁扣是为了比较好把芯拿下来检查下水管道，盖板的锁扣是为了让盖板和地漏本身连接得更牢靠不能轻易拿下来。

问：地漏的各种型号和数字都表示什么意思？

答：F—面板是方的，Y—面板是圆的，B—面板是不锈钢的，T—面板是铜的，全铜地漏，X—洗衣机专用的，C—芯是加长的，地漏的数字表示型号，地漏芯的数字表示适合的管径。

问：老式地漏改造，安地漏芯好还是换地漏好，能解决臭味吗？

答：换防臭地漏或加防臭地漏芯防臭问题可以解决，但是加地漏芯肯定没有整个换地漏效果好，比如下水速度没有更换新的快，旧的水封还会有点存水存污，需要定时清理。

问：地漏芯会掉下去吗？

答：地漏芯上面有沿，只要选择尺寸合适的，就不会掉下去的。

问：不想换地漏，还想防臭，怎么解决？

答：如果地漏不想换，就买个防臭地漏芯装上，选择合适尺寸就行了。

地漏的基本选择

第一，排水顺畅:不仅排水快，而且防堵塞、防回水，这是地漏必备的基本功能。一般来说，新型内置地漏可以满足这一要求，但气密地漏排水更顺畅，特别是洗衣机排水比水封地漏好，全铜地漏一般多少钱，有些水封地漏在洗衣机排水时会溢出。

第二，除臭功能好:还必须防止臭味回流和害虫，这也是地漏必不可少的基本功能。新的内置水封地漏在这方面是最安全的。

3.易于清洗:因为地漏能清除地面污水，所以它们经常会被卷入一些污物中，如头发、污泥、沙粒等。它们容易缠绕并沉积在地漏中，也不容易清理。随着时间的推移，它们会堵塞管道，影响排水并产生异味。这种新型地漏易于清洗，因为内置地漏芯可以方便的取出，尤其是六防地漏芯，因为内芯可以取出，清洗功能稍好一些。

卫生间地漏的安装原则有四：远离卫生间门口、偏离卫生间中央、安装在卫生间处、地漏四周要相对开阔。

在确保以上四大原则后，就可以参考以下建议的方法进行铺砖。

1、对角线切割铺贴

地漏如果处于某块瓷砖的中间位置，可以将瓷砖按对角线切割成四块，铺贴时按一定倾斜度形成凹槽，地漏嵌于中心。

2、半对角线铺贴

如果地漏位置是在紧贴墙壁的位置，则可以将瓷砖按地漏墙外两角的顺沿线切割瓷砖，形成一半的对角线。铺贴时同样要向墙角倾斜，使地漏处于下陷点方便排水。

3、十字型铺贴

以地漏为中心，地漏的四角或四边对准地砖的十字线，向四周方向延伸开去。这种方法较好地保持了地砖的完整性，相对美观，坡度也比较自然。

4、错位式铺贴

如果阳台或洗手间的地砖铺贴为错位式铺贴方案，则可以将地漏设在四块瓷砖的交汇处。

5、边缘中断式

如果地漏位置同样处于墙壁边，全铜地漏设计，而近墙面的地砖为直条型，则可以切断瓷砖，在中间直接留位置给地漏。

全铜地漏-标玛特-全铜地漏价格由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。全铜地漏-标玛特-全铜地漏价格是台州市标玛特卫浴科技有限公司（www.bumate.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。