

水泥排烟管道怎么安装方法 雅居欧式建筑材料厂家

产品名称	水泥排烟管道怎么安装方法 雅居欧式建筑材料厂家
公司名称	六安雅居欧式建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区振兴北路旁
联系电话	15212842388

产品详情

水泥排烟管道怎么设计合理

- 1、修整楼板预留洞（大的偏差通知土建方打凿）
- 2、依据安装图对各层管道进行分配。
- 3、从下至上逐层安装，调整好垂直度后，临时用块将排风道固定。
- 4、对上下两根排气管接口处用801胶拌素水泥浆，按0.05:1重量比混合砂浆刮涂于管端对正座严。
- 5、厨房等截面排气道，成品水泥排烟管道水泥排烟管道怎么安装方法，每5层做一次承托处理。
- 6、分段工程完成后，对垂直度、进气口高度、管体质量进行检查。
- 7、分段完工后，进行管口遮盖，防止杂物掉入管道内。
- 8、因水泥排烟管道薄壁构件，在搬动和安装时均应轻抬轻放，不得冲击碰撞，并不得在管道上堆放重物和行走。如有局部损伤，在不影响使用效果前提下，可用1：2水泥砂浆加5%胶水现场修补。
- 9、系统完工后就对水泥排烟管道进行自检。

水泥排烟管道设计时注意什么

主排烟管道通风面积不够，气体流速过大。根据工程经验，排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后（如一年以后）很容易造成排烟系统不畅通。在油烟净化器的运行实践中，大部分案例

都是因排烟管道通风面积不足引起的不畅通，管道内气体的流速都在15m/s以上。

水泥排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，截面上阻力增加，造成气流不畅通。

水泥排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，水泥排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，水泥排烟管道双排水泥排烟管道怎么安装方法，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。

需要排烟的设备多且散不能通过一条烟道排走，就需要副烟道协助排烟。

在商业广场或美食城中，一般内部已经布置有主烟道，所以这时就需要安装副烟道将油烟排放到主烟道中再排放到大气之中。

- 1、水泥排烟管道的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求。现场风管的安装，不得缩小接口的有效截面。
- 2、水泥排烟管道接口的连接应严密、牢固，水泥排烟管道怎么安装方法，垫片厚度不应小于3毫米，不应凸入管内和法兰外；风管法兰垫片应为不燃材料，薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
- 3、水泥排烟管道吊架、支架的安装应按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的有关规定执行。
- 4、水泥排烟管道与砖、混凝土风道的连接口，应顺着气流的方向插入，并采取密封措施。
- 5、水泥排烟管道与风机的连接宜采用法兰连接，或采用不燃材料的柔情短管连接。如风机仅用于防烟、排烟时，不宜采用柔性连接。
- 6水泥排烟管道与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片，排烟管道水泥水泥排烟管道怎么安装方法，保证气流顺畅。
- 7、水泥排烟管道穿越隔墙或楼板时，风管与隔墙之间的空隙，应采用水泥砂浆等不燃材料严密填实。
- 8、吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

水泥排烟管道怎么安装方法-雅居欧式建筑材料厂家由六安雅居欧式建筑工程有限公司提供。六安雅居欧式建筑工程有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅居建筑工程有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：六安市裕安区振兴北路旁，联系人：张友根。