

沧州sbs防水卷材招商加盟 喜盛防水材料有限公司

产品名称	沧州sbs防水卷材招商加盟 喜盛防水材料有限公司
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水卷材具体有哪些施工法

防水卷材主要的施工方法包括：

机械固定法、满粘法、空铺法这三种方法。接缝一般是采用热风焊接工艺或专用粘结剂进行粘结。

机械固定法施工工艺：清理基面 铺贴聚乙烯薄膜 铺设保温板 预铺防水卷材 使用紧固件固定防水卷材 热风焊接防水卷材 节点部位加强处理 检查、修整 组织验收

满粘法施工工艺：对基层的表面进行清理 定位弹线 大面涂胶 铺贴防水卷材 卷材搭接 对节点部位进行加强处理 收头处理 组织验收

空铺法施工工艺：对基面进行清理 预铺贴防水卷材 采用热风焊接防水卷材 节点个部位的加强处理 检查、修整 组织验收。

防水材料施工要注意的“六大技巧和九大细节”

6个技巧：

1、防水层厚度要够。

2、在我们选购防水材料的时候要去选择知名度高、口碑好、防伪程度高、并且有国际质量体系认证的品牌产品。

- 3、在进行装修的时候防水部位要全方面，河塘sbs防水卷材招商加盟，地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。
- 4、在装修施工的程中要细致：墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点防水部位。
- 5、在装修完工后闭水实验：施工完毕后，封好门口及下水口，室内蓄水24小时，检查是不是有渗漏点。
- 6、如果发现了渗漏一定要及时补救，不得拖延。

9大细节：

- 1、天棚要选择防水、防腐、防锈材料。
- 2、水路改造：给排水线路尽量不要做太大改动。
- 3、地面：铺地砖前务必做好防水;要保证砖面有泄水坡度(一般为1%左右)，坡度朝向地漏;铺完后必须做至少24小时的闭水实验;铺地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整体感。
- 4、墙面：墙砖也要做好防水，楼房sbs防水卷材招商加盟，贴瓷砖时要保证平整，与地砖通缝、对齐;遇到给水管路出口，瓷砖的切口要小，保证外观完美。
- 5、门：门界要稍高于卫浴间内侧;与地面的空隙要留大，以利于回风;如果是推拉门，门与地砖之间要做一层防水。
- 6、电路铺设：电线接头处必须缠上防水胶布和绝缘胶布;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒。
- 7、洁具安装：尽量在装修之前把下水孔距量好，沧州sbs防水卷材招商加盟，按尺寸选好洁具;坐便器要先用坐便泥密封好，再用膨胀螺丝或玻璃胶固定，便于发生阻塞时的修理。
- 8、通风换气：排风扇必须安有逆行闸门，以防污浊空气倒流。
- 9、绿化：选择耐阴、喜湿的盆栽，可增添生气。

预铺防水卷材在施工时需要注意什么？

今天给大家带来的是预铺防水卷材在施工时需要注意什么？

(1)基层上涂刮基层处理剂，要求薄而均匀，一般干燥后，当不粘手才能铺贴卷材;

(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面较低标高处向上平行屋脊施工，使卷材按水流方向搭接，当屋面坡度大于10%时，卷材应垂直于屋脊方向铺贴;

(3)铺贴方法：剥开卷材背面的隔离纸，将卷材粘贴于基层表面，卷材防水材料长边搭接保持50mm，短边搭接保持70mm，卷材要求保持自然松弛状态，不要拉得过紧，卷材铺妥后，应立即用平面振动器整面压实，垂直部位用橡胶榔头敲实;

(4)卷材搭接粘结：卷材压实后，居民区sbs防水卷材招商加盟，将搭接部位掀开，用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷，在掀开卷材接头之两个粘接面，涂后干燥片刻手感不粘时，即可进行粘合，再用橡胶榔

头敲压密实，以免开缝造成漏水;

(5)防水层施工温度选择5 以上为宜。

沧州sbs防水卷材招商加盟-喜盛防水材料有限公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）位于宁阳经济开发区禹王街南泰。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前喜盛防水材料在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。喜盛防水材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。喜盛防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。