

安徽凡圣公司 无线网络覆盖 政务区无线覆盖

产品名称	安徽凡圣公司 无线网络覆盖 政务区无线覆盖
公司名称	安徽凡圣信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区创新大道长江西路交口置地创新中心511
联系电话	15655189118

产品详情

无线覆盖系统安装

信号少穿墙、少穿玻璃

AP发射的信号穿越了墙壁或受到了其他干扰的话，它的通信距离将会大大缩短。为了避免通信信号遭到不必要的削弱，大楼无线覆盖，一定要控制好无线AP的摆放位置，让其信号尽量少甚至不要穿越墙壁，尤其要避免穿越浇注的钢筋混凝土墙壁。

所以，在两层以上的建筑物中组建无线局域网时，最好能在每一个楼层中安装至少一个无线AP，这样可以确保在本楼层之内的所有无线终端都能处于该无线AP的覆盖范围之内。

WiFi全覆盖，无线AP安装技巧

选对AP安装位置

位置尽量高

无线通信信号是按直线方向传播的，在安装无线AP时，尽最将它的位置安装得高一些，减少无线终端与AP之间移动的或固定的障碍物，政务区无线覆盖，从而确保无线AP的信号覆盖范围足够大，那么无线网络的整体通信性能就会大大得到提升。

放在所接终端中心

由于无线AP的信号覆盖范围呈圆形区域，为了确保与之相连的每一台无线终端都能有效地接收到通信信号，应该将无线AP放在所接终端的中心，这样就能确保每一台终端都能高速地接入到无线网络中。

工厂无线网络覆盖需求

大型厂区无线网络WLAN的需求，可分为车间生产区的无线设备，办公区移动办公。在生产区要充分考虑车间的恶劣环境，无线网络覆盖，设备的稳定可靠。在办公区要充分考虑访客（领导、客户、合作伙伴）接入网络的需求。

车间环境特点和需求：

- 1、生产设备经常变动位置、手持终端、叉车电脑等频繁移动。
- 2、车间区域大，办公楼无线覆盖，梁架高，布有线网络成本高，线路生产容易损坏。
- 3、一些区域环境恶劣，高温、潮湿、粉尘、腐蚀，网络设备和线路易损坏。

安徽凡圣公司(图)-无线网络覆盖-政务区无线覆盖由安徽凡圣信息工程有限公司提供。安徽凡圣公司(图)-无线网络覆盖-政务区无线覆盖是安徽凡圣信息工程有限公司（van-st.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。