

# 办公室装修 耘艺装饰公司 鸠江区装修

产品名称	办公室装修 耘艺装饰公司 鸠江区装修
公司名称	芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市镜湖区世纪城绿地新都会
联系电话	13155332955

## 产品详情

### 装修应该注意的细节

装修的细节注意事项：

1.灯罩别选朝上，即便你再怎么喜欢这个朝上的灯具，也别有着这彻隐之心，这个真的是不实用，而且后期很糟心，因为它可是积累灰尘和小虫子的神器，到时候这个灯光照射都受影响的，所以不关你有多喜欢，都别买，谁买谁后悔的。

2.玄关柜，首先要说的是，这个柜子一定要做一个大的顶天柱的柜子，这个柜子真的是太重要了，很多人都喜欢做什么矮柜子，然而这后期出现鞋子多了没地放，从而导致整个玄关都看上去非常的乱，还有就是这个玄关鞋柜的门一定要百叶门，不然整天闷在里面都有一股的恶臭味的，非常的难闻，最后就是这个柜子下面要留空，装修，这样经常要穿的鞋子可以直接放这下面，非常的方便。

3.别做无缝贴砖，话说现在很多施工方都会推荐业主做无缝贴砖，觉得这个比较好看，所以很多业主都这样装了，但就是因为这样，吃了很多亏，我家就是，这地砖到了冬天，全翘起裂缝了，所以这个所谓的无缝贴砖真的不建议大家装。

窗帘安装，还是建议大家装窗帘盒，我家当初没有装，听说不好看啥的，说螺杆比较有个性，然而装了之后，发现这每天早上这个亮光全从上面的缝隙进屋了，多早就被照醒了，这不，真的是受够了，而客厅装的是窗帘盒，那真的是很密封，一点光都进不来。

4.水槽别做什么台上盆，我家做的台上盆，这周边一圈特别的容易卡菜叶啥的，而且有水渍啥的，不能像台下盆一样，一抹全到水槽中，装修风格，清洁起来非常的麻烦。而且这周边的死角啥的都非常的多。

## 毛坯房后续的装修步骤

毛坯房后续的装修步骤：

### 一、油木齐上阵

木工：任何木工活，哪怕只是做垭口，一定要遵循：大芯板沉底 饰面板贴面 上油漆这个步骤。做混油的时候，有的工人想偷懒，直接在大芯板上刷油，这是错误的。不过现在家里装修油漆工已经很少了，施工板材一般都是用生态板或免漆板。并且小北也不建议家里现场喷漆，一是因为手工做的还是不如成品美观，二是耗时太长，延长工期，最后一点，施工现场太乱了，搞得脏乱差。

乳胶漆：刷墙没什么好说的，找平 打磨 滚刷，效果好不好，依靠你家油工的手艺。

### 二、铺贴壁纸

墙漆刷好后，油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆，漆隔天就可以干透，然后就可以约师傅贴壁纸了。之前有遇到提问，说家里师傅刷完硝基漆没多久就直接贴壁纸了，这样是不对的，工人图省事，以后可能会出现问題。

三、厨卫吊顶先安装热水器和浴霸，安装好后，吊顶封边才能更好地半包热水器，也就是更美观地衔接。

四、安装橱柜 橱柜是个配合工程，要提前约好烟机、灶具和水槽。应该同一天送来并跟橱柜同时安装。提前跟橱柜厂说，把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来，N多银子的东西，不能白给了厂家。

十、安装门 说到先装门还是先装地板，怎么说呢，两者各有利弊，小北一般的权衡标准是，谁贵谁后装。或者装二者其一的时候，做好成品保护，让工人作业的时候小心一点就好了。

装修验收墙面有以下几点：

空鼓检测：用10g的钢针小锤垫上几层纸后敲击墙面，如果声音不实，记得做好标记，后期记得用腻子填平；

漏水检测：应该在交付前下雨后的第二天检测，看墙体是否有水渍，油漆注意在山墙、厨房、卫生间的顶面、外墙等地方，如果有水渍说明会渗漏；

裂纹检测：墙面裂纹可以检测房屋外墙、承重墙、楼板、阳台等悬挑结构墙面；乳胶漆质量以及墙面是否平整可以在周围光线暗时，用20瓦的灯泡照射，灯一亮墙壁天花板就会立刻通过光线阴影看出是否平整，办公室装修，如果不平整，要重新补腻子刷漆，鸠江区装修，如果局部刷漆会与墙壁原色产生差异；

平整检测：用长尺等工具靠近墙壁地面即可；

防水检测：带瓶水往墙上泼，用手摸，如果有泥浆就说明腻子耐水量不过关；

垂直度检测：国家对墙面平整度和垂直度的规范要求为使用2m靠尺测量，误差在±3mm以内，如果误差太大，在后期会影响美观；

拉毛检测：如果拉毛层含沙量，用手就能直接擦掉拉毛层。如果出现这类拉毛问题，在贴砖过程中极易

造成瓷砖脱落的安全隐患。

办公室装修-耘艺装饰公司-鸠江区装修由芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司提供。芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司（[www.wz1288.cn](http://www.wz1288.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！