

西安墙纸壁纸什么样的好

产品名称	西安墙纸壁纸什么样的好
公司名称	西安尚双建筑材料有限公司
价格	42.00/米
规格参数	品牌:锦绣 型号:5831 产地:浙江
公司地址	雁塔区长延堡街道三森国际家居旁南飞鸿广场
联系电话	18700465357

产品详情

【西安墙纸壁纸什么样的好】的详细介绍：

西安墙纸壁纸什么样的好，提供定制刺绣高经密，3D无缝涂鸦个性艺术背景墙，刺绣印花提花软硬包定制

就墙翻新基层处理

旧房翻新贴墙纸，这些事项要注意，对于墙纸来说，如果铺贴的材质不同，要采取的处理方法也都不一样。如果是新房墙面铺贴墙纸，基底处理最为简单。其程序与基础墙面施工相同，只是不刷漆而已，即在抹灰层正常刷界面剂，然后批刮2-3遍腻子即可。然后您就可以进行其他的瓦工、油工等进行装修，等到了完工之时再在墙上铺贴墙纸。

一、老房涂料需先检测

如果原有的墙面刷的是涂料，想对墙面进行翻新，是否直接在上面铺贴墙纸就行了呢？如果是老房墙面，需要进行一些判断了。如果原有的涂料比较紧实，没有脱落，则可以直接在上面刷基膜（贴墙纸必备材料，可坚固墙面、增加墙纸附着力，拆除时可保护墙面），直接铺贴墙纸。但如果原有涂料不稳定，则需要铲除原有基底。

怎么确定是否需要铲除原有涂料呢？

业主可以对涂料进行自行检测。拿一块蘸水的湿毛巾（以不滴水泡地板为宜），将其采用某种方式固定在墙面上，第二天早晨起来查看，如果该处墙面没有起皮脱落的现象，则说明墙面基底处理很好，结合仍很紧密，可以直接在上面刷基膜，铺贴任何一款墙纸。

如果墙面出现起泡脱落等状况，则说明墙面基底不稳定。如果这时直接铺贴墙纸，墙面附着力比较低，墙纸容易脱落。如果所有的墙面都不稳定，就需要将所有墙面全部铲除，铲到抹灰层后，重新刷界面剂，批刮腻子。

【西安墙纸壁纸什么样的好】——提供华县无缝墙布无纺布壁纸批发，定制环保百搭窗帘，定制艺术涂鸦彩绘工程家装背景墙壁画，吸音隔音刺绣印花各种风格软硬包 潼关县无缝墙布无纺布壁纸批发，定制环保百搭窗帘，定制艺术涂鸦彩绘工程家装背景墙壁画，吸音隔音刺绣印花各种风格软硬包 大荔县无缝墙布无纺布壁纸批发，定制环保百搭窗帘，定制艺术涂鸦彩绘工程家装背景墙壁画，吸音隔音刺绣印花各种风格软硬包 合阳县无缝墙布无纺布壁纸批发，定制环保百搭窗帘，定制艺术涂鸦彩绘工程家装背景墙壁画，吸音隔音刺绣印花各种风格软硬包 澄城县无缝墙布无纺布壁纸批发，定制环保百搭窗帘，定制艺术涂鸦彩绘工程家装背景墙壁画，吸音隔音刺绣印花各种风格软硬包。量大从优，欢迎来电130-2282-4058咨询。

二、旧墙纸空鼓应铲除

如果原有墙面铺贴的是墙纸该如何处理呢？可否直接在原墙纸上铺贴新墙纸？其实这也得按情况分别对待，一般来说，由于原有基底不一定密实，可能会导致墙纸铺贴后脱落等现象，直接在原来的墙纸上铺贴壁纸会存在较大的风险，需要将原有墙纸全部铲除，并采用上面说的检测涂料基底的方法对基底进行检查，看是否需要进一步铲除腻子层，此后的工作便与老房涂料需先检测中的一致了。

当然也有例外，如果原来铺贴的是特殊纯度的墙纸，如高纯度木浆的壁纸，将湿毛巾泡水放在壁纸上，十多分钟后，看是否存在空鼓现象。如果依然没有空鼓等现象，可以在上面直接铺贴任何墙纸。如果存在空鼓，则需要将墙纸全部铲除，并进行下一步的基底检查和处理工作。

三、石膏基底注意防裂

如果原来墙面的基底是石膏板，则需要注意进行防潮处理。

第一步需要将所有自攻螺丝钉处点上防锈漆，防止铁锈腐蚀墙纸；随后将石膏板的接缝处用白乳胶加石膏粉补上，防止石膏收缩出现裂缝。此处采用石膏粉而非腻子，因为石膏粉与石膏属于同一材质，膨胀收缩系数相同，如果使用腻子，收缩系数不同，还会导致开裂。

为了确保不出现裂缝，还需要待石膏粉干燥后，在接缝处贴上绷带。一般来说，目前有的确良布、牛皮纸和网格类的纱布。由于网格类的纱布缝隙较大，粘结力较弱，目前很少采用。贴布处理后，再进行打磨批刮腻子工作，然后再正常铺贴墙纸。

四、木制基底提防变形

如果需要在木制板材上铺贴墙纸，首先需要给木制板材刷上薄薄的一层油漆，防止木材受潮变形。在有缝隙的地方，采用原子灰而非石膏粉进行补缝。因为原子灰硬度高且稳定性强，不存在收缩膨胀的问题。

下一步要做的就是刷腻子了，刷上薄薄的一层，要像纸一样薄，其实就是起到一个把木质板不平的地方补平的作用。腻子层也需要能黏住木制板材，不结实的话容易导致墙纸脱落。此后用砂纸打磨后，再上一遍薄的油漆（溶剂型或水性漆皆可），防止木头变形导致墙纸出现问题。做完这些工作后，即可进行正常的壁纸铺贴工作。

【西安墙纸壁纸什么样的好】——提供高档蚕丝墙布客厅卧室哑光素色纯色壁布加厚北欧风亚麻无缝墙

布 简约现代家用客厅素色锦绣素色无缝墙布墙纸包安装刺绣现代简约北欧简约现代儿童卧室壁布无缝墙布美式墙布无缝卧室简约现代防水壁布客厅现代无缝卧室条纹素色丝绸书房简欧中式墙布无缝亚麻墙布现代简约壁布纯色棉麻卧室客厅。

五、基底需满足7要件

不管基底是何材质，如果要铺贴墙纸，一般都需要满足以下7个标准：

- 1、平整。可用2米长的尺子，或者用手电筒照射墙面，顺着光线去看，如无明显不平即可。
- 2、有一定承载能力。此处可以通过用手指甲划腻子，如果划不下来；或者用不干胶去贴在腻子层上，如果揭下胶带没有刮下腻子，则说明腻子有一定的承载能力，是合格的。
- 3、吸水性合理。用水溅到墙上，如果墙面变湿，介于泼水到玻璃上流下来与水泼到海绵上被吸进去之间，则说明可以。
- 4、PH值为中性。使用PH试纸，呈现为中性即可。
- 5、表面要干净，颜色要一致。
- 6、光滑。关于光滑，不同的墙纸产品有不同的要求，但需要满足各类墙纸的要求。
- 7、干燥。一般来说，木制板材的含水率需不超过8%，墙面的含水率不能超过12%。

如果你对【西安墙纸壁纸什么样的好】有什么问题，请随时电话或者手机微信小编哦。