

装潢设计 耘艺装饰公司 无为装潢

产品名称	装潢设计 耘艺装饰公司 无为装潢
公司名称	芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市镜湖区世纪城绿地新都会
联系电话	13155332955

产品详情

阳台的内保温做法和材料

一. 保温砂浆

保温砂浆是由水泥和珍珠岩以及保温砂浆添加剂经混合机搅拌而成，保温砂浆添加剂一般是胶粉，纤维素（HPMC），抗裂纤维，等材料。在装修阳台前，铲除阳台原有的涂料层，装潢设计，找平后规则均匀的涂刷保温砂浆2~3遍，等其干透后，再进行下道工序施工。

注：刷保温砂浆时一定要注意地面及墙面阴角处的涂刷。

二. 保温板

保温板，顾名思义就是一块板子，但是不要小瞧这小小的一块板子，把其铺装在你家阳台内墙上，会让你从秋天直接蹦跶去赏百花！现在市面上的保温板种类有很多，比较常用的如挤塑板，铺装方法跟砖上墙，护墙板及地板上墙方法类似。缝隙处要用抗裂砂浆均匀涂抹。

装修基本工程包括哪些

基础工程一般包含以下内容：

一、石匠类：

打线槽，水电钻孔以及使用工具等。

二、水电工类：

水电气布线，下水改造，含从总阀过后的材料和工具（不含高压管、角阀），灯、洁具、五金、开关等

的安装。

三、泥水工类：

补线槽，补烂，找平，做防水（只含卫生间，厨房，阳台和一些国家规范的墙壁），贴标准砖（只含客厅、卫生间、厨房、阳台），回填，无为装潢，包落水管等等，含以上材料。

四、木工类。

客厅简单的小面积吊顶（含材料）和橱卫吊顶（不含扣板）。

五、漆工类

刮腻子，做墙面底漆面漆以及辅助材料。

六、杂工类

出渣，最后做一次清洁。

装修施工过程中的注意事项:

一，主体拆改

1：先断水断电断煤气

2：检查漏水

3：检查是否有蛀虫

4：窗框拆除，内角水泥层一起敲

5：窗外的瓷砖是否敲除，务必提前告诉施工人员

6：拆窗后，要用帆布封窗

7：消防管线，装潢公司，洒水喷头，不能移位或拆除

8：排粪管千万别打破 是非多

9：承重墙，Rc墙，剪力墙，不可拆，阳台外扩属于违反法律！

10：如果是旧房改造，那么拆除过程中切记做好无需拆除部分的保护工作。

二，水电工程

1：漏电断路器被换掉，每个回路都要装漏电断路器，验收切记。

2：漏电断路器比空气开关大，识别图片可百度，漏电断路器不要装在总开关！

3：回路设计防跳闸九大概念：详列电器 + 空调 + 灯具 + 卫生间插座 + 厨房插座 + 阳台插座 + 客厅与（三

个) 房间插座 + 影音柜 + 地暖

4: 大功率电器可以配备专用回路

5: 高耗电电器不要放在同一回路, 空气开关不是越大越好。

6: 谨防电线被用黑心货, 制造年限需要在三年以内, 另外插座后方也要接地线。

7: 插座设计乱糟糟, 装饰装潢, 有时不够用, 有时没有用, 尽量避免使用插线板。所以需要详细规划。

8: 灯具开关设计要顺手, 玄关可以感应灯 客厅动线上设置前后两开关, 有需求增加多段式开关
卧室床头与进门 卫生间进门处 楼梯最上端最下端莫忘记 开关装在动线上较好!

装潢设计-耘艺装饰公司(在线咨询)-无为装潢由芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司提供。芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司 (www.wz1288.cn) 实力雄厚, 信誉可靠, 在安徽 芜湖 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领耘艺装饰公司和您携手步入辉煌, 共创美好未来!