

上海升降柱施工安装-安装步骤

产品名称	上海升降柱施工安装-安装步骤
公司名称	上海励擎智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海松江区车墩镇北松公路5629号
联系电话	13916655631

产品详情

安装升降柱一般是以便根据对往日车子的限定阻拦车子强制行驶，让非机动车和电瓶车非常好的行驶，确保了交通管理及关键设备和场地的安全性。针对升降柱的安装，制造行业内广泛认为是升降柱与升降柱的定位点为起始点，正中间间距操纵在1.4M下列，假如有其他规定能够适度再变小升降柱安装间隔。

步骤一：开挖、打槽

依据商品尺寸挖基本坑，基本坑规格：

长短：依据当场路面状况定规格；

总宽：800-1000mm

深层：1400-1500mm(包括300mm的渗漏层)

步骤二：当然渗漏层

先把碎石子均值铺到挖好的基本坑内(薄厚250mm)随后在碎石子上边铺一层细河沙(薄厚250mm)。

步骤三：置放升降柱

铺装设备安装直线：沿基本沟纵向管理中心处，两边与路面水准用绳拉一条平行线，横着依照每台设备安装部位管理中心处与路面水准各拉一条线，产生设备安装十字交差精准定位线。规定每条线两边用钉子固定不动绷紧不挪动。

依照设备预埋桶的高度，回填土或清除基本槽底端的泥沙，使基本槽上边 每台设备预埋桶高度一样。

步骤四：铺装电线管及其装线

用1个PVC 5.0cm弯管的一头插进预埋桶管中用防水胶布紧抱，插进深层30MM上下，另一头至设备操纵

箱里，每一预埋桶各设一根。在铺装电线管时规定：确保装线通畅、有常见故障时电缆线能圆满换。

装线及接地装置阶段：每台路桩设备独立穿一根电缆线，(路桩设备带灯为RVV7*2.5电缆线;不带灯带为RVV5*2.5电缆线)，至操纵内。每根电缆线独立走一根电线管，规定没根电缆线穿进预埋桶，从预埋桶内找出到预埋桶顶端，并高于预埋桶顶端1.3米、操纵箱里找出预埋0.7米,电线接头独立用一条BVR2.4m²。

步骤五：电焊焊接预埋桶结构加固建筑钢筋

钢筋机械连接生产流程：山东省升降柱生产厂家友情提示：电缆铺装好后须再度确定预埋桶与基本沟上边交叉线，高度、竖直、同舟水准后刚开始电焊焊接。

步骤六：接线一部分生产流程

1、隔离桩设备动力单元预埋线：隔离桩动力单元电动机是一条三芯电缆先后为蓝线。棕线、花线、继电器为二根黑条、带警报灯的有一条两芯螺旋灯线，共七根线，不带警报灯的共五根线，预埋桶固定不动钢筋机械连接进行后刚开始接线。

2、接线步骤：把动力单元液压机一体机放到预埋桶基本沟一侧的路面上，把预埋桶上边找出的七芯电缆，各自收到动力单元的电动机线、充电电池阀线、警报灯网上。精确记清晰七铜芯电缆电缆的线号或色调，与设备上的电动机，充电电池阀、警报灯所相匹配的线号色调，以防控制柜接错线。

步骤七：回填土

定预埋桶建筑钢筋焊坚固，把电线接头接上，先回填土残土20厘米夯实，阻拦混泥土渗透到地底渗漏层中，在浇筑混泥土，混凝土浇筑高度以地面下列预埋10公分成好，预埋室内空间用以修复初始地面以及其他地面方案设计。

升降柱

步骤八：调节

依照隔离桩设备的拆装次序和步骤，再次把设备先后按装及时，各阶段零配件固定不动螺钉扭紧坚固，设备拼装进行后调节三根索道杆，以确保升降柱自身在路面后盖板正中间间隙匀称、定升降机畅顺、无卡屏状况出现。

步骤九：地面修复清除当场