

建筑工地围墙建造 宗楼建筑 肥乡 建筑工地围墙

产品名称	建筑工地围墙建造 宗楼建筑 肥乡 建筑工地围墙
公司名称	邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村村北
联系电话	13930028006

产品详情

建筑墙体

墙体是建筑物的重要组成部分。它的作用是承重、围护或分隔空间。墙体按墙体受力情况和材料分为承重墙和非承重墙，按墙体构造方式分为实心墙，烧结空心砖墙，空斗墙，复合墙。按在建筑物中的方向分为纵墙和横墙。纵墙：是指沿建筑物长轴方向布置的墙。横墙：是指沿建筑物短轴方向布置的墙，其中的外横墙通常称为山墙。

功能方面的要求：

- 1.保温要求
- 2 隔热要求
- 3.隔声要求
- 4.其他方面要求（防火 防潮 防水 建筑工业化要求）

结构体系

多层内框架

指外墙为砖墙垛（或壁柱）承重，内柱为钢筋砼柱承重的房屋，建筑工地围墙建造，适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻厂房和民用公共建筑等。

底层框架砖房

底层要求有较大空间作商店、服务大厅等，上部则为隔墙较多的住宅或办公楼，肥乡建筑工地围墙，是一种上下材料不同、强度和刚度不连续的结构体系，在抗震设计中有较严格的要求。

建筑物的结构

(一)基础

基础是建筑物的组成部分，是建筑物地面以下的承重构件，它支撑着其上部建筑物的全部荷载，建筑工地围墙工程，并将这些荷载及基础自重传给下面的地基。基础必须坚固、稳定而可靠。

(二)地基

地基不是建筑物的组成部分，是承受由基础传下来的荷载的土体或岩体，建筑物必须建造在坚实可靠的地基上。为保证地基的坚固、稳定和防止发生加速沉降或不均匀沉降，地基应满足以下要求：有足够的承载力，有均匀的压缩量，以保证有均匀的下沉；有防止产生滑坡、倾斜方面的能力。

建筑工地围墙建造-宗楼建筑-肥乡建筑工地围墙由邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邯郸市丛台区宗楼建筑有限公司（www.zonglou.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!