

# 苏州市吴江青云制桶 闭口钢桶 无锡钢桶

产品名称	苏州市吴江青云制桶 闭口钢桶 无锡钢桶
公司名称	苏州市吴江青云第一制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市青云镇胜云路418号
联系电话	18601458822

## 产品详情

### 如何保管钢桶涂料

(1)各类钢桶涂料及稀释剂，钢桶厂家，大都是易燃易爆物品。贮存的库房应加强明火管理，要有“禁止烟火”或“禁带火种”等明显标志，并备有相应的消防器材，如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器和黄沙等。

(2)库房内应干燥，阴凉，通风，防止烈日曝晒。库内温度一般保持在18~25℃，相对湿度55~75%。

(3)涂料包装应严格密封，如发现漏孔应及时补好。涂料与稀释剂钢桶时，不能用金属器械猛力敲击，以免产生火花造成火灾。

(4)涂料系挥发性物品，日久易变质，在使用时应做到先进仓先出，后进仓后出，不要积压过久影响质量。一般贮存期，自生产之日算起，不要超过一年(具体按产品标准或说明书而定)。贮放长久后，如发现粘度增高，干性减慢或有浑浊、沉淀现象时，应及时加溶剂或催干剂补救，无锡钢桶，尽快用掉。

(5)双组分、三组分油漆进库时，应特别注意组分配套。

(6)涂料使用后，若有剩余退回库房时，应将罐盖紧密封，以防进入空气而结皮。如发现结皮和有粗粒时，应用120~180目铜筛子过滤后方可使用。

(7)在装运过程中，要小心轻放，不得倒置和重压，并要根据“化学危险品运输暂行条例”等有关规定办理。

(8)仓库保管员应熟悉有关涂料的知识，做到“四懂”：懂得涂料性能，懂得操作规程、工艺流程和质量标准，懂得禁忌事项，懂得安全生产。仓库保管员应经常翻仓，清点涂料材料的数量和检查质量，发现保管不妥和材料变质，应积极采取措施，及时处理。

## 钢桶涂料干燥时间测定

涂料以一定厚度涂在钢桶表面上之后，经过物理性挥发或化学性氧化聚合作用，形成固体薄膜，这样的过程所需要的时间称为干燥时间。此过程分为两个阶段：

(1)表干：涂膜从流体至钢桶表面形成微薄膜层时，称为表干。表干时间的测定方法有两种，即吹棉球法和指触法。吹棉球法为在涂膜表面轻轻放上一个脱脂棉球，嘴距棉球10~15cm，水平方向轻吹棉球，如能从涂膜表面吹走棉球而不留棉丝，则认为已经表干粘，但无涂料粘在手上，则也认为达到表干了。

(2)实干：涂膜从流体至全部形成固体膜层时，开口钢桶，称为实干。测定实干时间的方法有滤纸法、棉球法、刀片法等。现在介绍最为方便的刀片法：用保险刀片在样板上能刮起涂膜，闭口钢桶，而涂膜底层无粘着现象，即认为涂膜已实干。

苏州市吴江青云制桶厂主要生产200立升及以下各类开口、闭口钢桶，年生产能力为200万只，我们的产品适用于化工、食品等各个行业的固体、液体产品包装，欢迎来电咨询！

钢桶：钢桶是传统容器之一，在传统容器中占有很重要的地位。钢桶从暂时贮存内装物品的机能演变到今天的工业包装、销售包装、运输包装等；从生产到流通、消费形成一贯流动容器，成了长期保存内装物品的手段，可以说钢桶给人类的工作和生活带来了很大的变革和进步。

苏州市吴江青云制桶(图)-闭口钢桶-无锡钢桶由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。苏州市吴江青云制桶(图)-闭口钢桶-无锡钢桶是苏州市吴江青云第一制桶厂（[www.qydyztc.com](http://www.qydyztc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。