

镇江塑料膜破碎机 圣欣机械

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 镇江塑料膜破碎机 圣欣机械 |
| 公司名称 | 顺平县圣欣机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市顺平县蒲上镇伍郎村 |
| 联系电话 | 13722288969 |

产品详情

- 1.塑料膜破碎机起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，破碎室内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及产品润滑是否良好。
- 2.塑料膜破碎机起动后应保持其先空转2--3min，没有异常现象后再投料工作。
- 3.工作中要随时注意塑料膜破碎机的运转情况。送料要均匀，以防阻塞碎料室。不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高，向外喷料等现象，应立即停机检查，排除故障后方可继续工作。

塑料膜破碎机加料应均匀，不可忽多忽少。加料过多会将风道堵死，降低产量，易烧坏电机，加料过少也会养活产量。进料粒度：硬料在直径小于15毫米时为宜，软料直径可为20毫米，严禁大块物料加入塑料膜破碎机内。严禁金属块进入机内，否则会损坏磨辊及磨环，甚至中心吊架等。细度调节，根据物料的大小、软硬、含水量、比重不同，加工的粗细度也不同，可调节上方的分析器，转速高、细度高，转速低、细度低。提高细度，产量会相应降低，如果还达不到要求时应调试风机转速，用户可灵活掌握。

塑料膜破碎机的简单说明：1) 塑料是韧性物，因此需要刀具、剪切。该设备应以刀具功能设计。2) 不同塑料韧性不同，形成的片径也不同，因此必须考虑筛选流道的设计。这流道在保证基料粒径时还要尽量考虑杂质的分流。3) 设备的综合性能要高，在设计缩体时要兼顾除杂清洗功能，其功能的综合性能越高，加工效果越好。4) 塑料膜破碎机设备的经济性能要好：造价低、产量大、耗能小、省工、便于操作，并适应多料加工。5) 配套合理，其产量能与主机配套，质量能达到设计需要。