

医院专用门厂家高品质的选择

产品名称	医院专用门厂家高品质的选择
公司名称	浙江火龙工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县白洋街道深塘村（浙江万吉工贸有限公司内）
联系电话	暂无

产品详情

浙江火龙工贸有限公司专业生产防火门，钢质防火门，防盗门，医院专用门以及学校专用门，欢迎您的咨询和订购！！

食品安全，现在右很多商人光顾着赚钱，利润蕞大化，把做人最基本的良心都抹灭了。形成一种恶姓循环，很多人出现免疫力底下，慢性疾病都跟食品安全有关。中国人口老龄化，目前中国已有3亿多的老龄人，到2020年中国的老龄人将达到4亿人，这是一个很可怕的数字，所谓生老病死，人老了哪有不生病的，这是造成医院床位紧张的一大要素。

浙江火龙工贸有限公司专业生产防火门，钢质防火门，防盗门，医院专用门以及学校专用门，欢迎您的咨询和订购！！

安装程序

首先检查医用门各部件是否齐全，各部件尺寸是否正确，分配各套门到相应安装的位置是否与门洞尺寸相符。

1、组装门套

先将门套和立板找出，根据背面编号对好接合口，采口要在同一平面上，在接口处涂上胶水，在接口后面的引孔上打上60mm木牙螺丝，用螺丝刀将其拧紧，不要把螺丝直接打入门套内，检查采口之间的尺寸是否正确，接合处是否平整密实、牢固。

2、安装门套

将组装牢固的门套整体放入门洞内，用小木条将医用门的门套四周大致固定好，门套两面要与墙体在同

一平面上，然后检查门套整体与地面是否垂直，门套顶板与两立板的两个角是否直角，门套立板有无弯曲，然后用小木条将门套与墙体间的缝隙填充塞紧，重新检查门套与门是否相符，再打入发泡胶。

3、安装门扇

合页与门扇两端的距离以门扇高度的1/10为宜，较重的医用门要装3个合页，安装合页，要用与合页配套的螺钉，螺钉要用螺丝刀拧紧，不能直接用榔头将螺钉打入，门扇上的合页固定好后，门套上的合页要先只拧上一颗螺钉，然后关门检查医院专用门的左右和上面的缝隙是否一致，开启是否灵活，确认无误后，再将其它的螺钉拧紧。

4、安装门锁

根据提供的锁型安装到相应的位置，锁位距地面高度为900-1000mm，装好后检查门扇、门锁开关是否灵活，留缝是否符合规范。

5、安装门套线

根据安装现场尺寸确认，将带直角边的门套线锯切成45度斜角，医院专用门厂家，用平锉或木工刨修整，直角边插入门套槽内，并用地板胶将门套线与门套板粘牢，90度碰尖处斜角一致、平整、且合缝严密，门套线合缝处用胶粘牢，在门套线两端顶碰角部钉一小颗直钉将其固定。

6、在相应的位置安装门吸。

门吸应该安装在、自门边向里1.5厘米的位置，这样木螺丝可以直接拧进木方里，坚固耐用；高度：如果有踢脚线，就安装在踢脚线以上，合适的高度15厘米。这样拖地也不会影响。

浙江火龙工贸有限公司专业生产防火门，钢质防火门，防盗门，医院专用门以及学校专用门，欢迎您的咨询和订购！！

随着目前国家对于建筑的材料要求越来越高，主要是走环保这一个方面，所以，现在公共场所基础设施装修对色彩的多样化、多功能化、持久耐用的需求不断提高，就举个例子来说，医院中常用到的医用门，每个地方的安装的门要求不一样，并且，每个不同的场所安装的颜色也是不一样的，今天，就让我们了解一下医院每个区域对医用门颜色的要求。

医院专用门厂家高品质的选择由浙江火龙工贸有限公司提供。浙江火龙工贸有限公司（www.huolonggm.com）是一家从事“防火门,防盗门,学校专用门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“火龙工贸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使火龙工贸在金属门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.huolonggm.com）还是从事医院门厂家，医疗门厂家直销，钢质防火门品牌的厂家，欢迎来电咨询。