

卫浴柜镜框 利彰金属制品有限公司 卫浴柜镜框厂家

产品名称	卫浴柜镜框 利彰金属制品有限公司 卫浴柜镜框厂家
公司名称	佛山市利彰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区樵金中路（崇民西路口）
联系电话	13360310033 13360310033

产品详情

平时我们都会在安装悬挂式的浴室柜时，必须选择承重墙进行悬挂。但是如果是要安装落地式的不锈钢浴室柜，在安装的时候柜脚要尽量往外侧板靠，使得柜体受力达到平衡。在摆放的时候要看看柜脚是否平稳。安装不锈钢浴室柜前一定要注意以下几点：

- 1、安装前需要确定不锈钢浴室柜的安装位置，在铺地砖和砖墙的时候，就要确认好安装位置。
- 2、购买浴室柜要选择好的不锈钢浴室柜厂家，需要根据你安装地方的大小去选购，卫浴柜镜框厂家，挑选浴室柜的形状和大小。
- 3、了解清楚水管和管线图和电线的线路图，安装的时候要在墙打孔，所以安装前确认管线图是至关重要的。
- 4、确认不锈钢浴室柜的安装高度，一般的浴室柜标准是80-85cm，这是从地砖到洗手盆上部去计算的，具体安装高度需要根据家庭成员的身高和使用习惯来定，但一般标准高度内是的。
- 5、每款浴室柜的配件和安装都是不一样的，就是同一型号的打孔尺寸也是不相同的，但是安装的流程基本是一样的。

不锈钢浴室柜采用优质不锈钢板和其他材料经过多道工序制成。它的款式经久耐用，设计独特，环保，防潮、防霉，防锈，防水不会产生任何有害物质，美观耐用，现在小编带你去看看日常清洁不锈钢浴室柜。

- 1、建议您将重物放入机柜中。可以上下调节可移动层压板，注意层压板支撑件是否放置在正确位置。适用于轻型物品，如洗发水、沐浴露、干毛巾。轻薄的物品，如纸巾。
- 2、壁挂式浴室柜和壁柜上安装的壁柜需要承受墙壁的重量。在设计师的实际测量中，如果发现没有安装条件，则客户需要根据设计者的要求正确加固墙壁。

- 3、浴室柜在使用前保持开放15天至20天，柜门空置，通风良好，以消除残留气味。
- 4、柜体杆和偏心结构，不要修改和拆卸。
- 5、不要刮伤尖锐物体并撞到机壳表面。
- 6、不要拿起表面金属装饰材料，不要用钢球等尖锐材料清洁金属物体表面；不要使用腐蚀性液体清洁金属物体表面。
- 7、不要拉扯切割柜边缘的防撞条，确保防尘、防撞效果、防砸效果，唱出浴室柜的使用寿命。
- 8、不要将浴室柜暴露在阳光下，卫浴柜镜框公司，也不要将其放在干燥的地方，并将其放在合适的地方进行通风。
- 9、放置物品顺畅，较重的物品应放在浴室柜底柜的底部；在箱体内放置重物不容易，以免顶板、底板发生应力变形，卫浴柜镜框生产厂家，确保物品拣选过程的安全。

说到卫浴间的装修呢，就不得不提到浴室柜，也就是我们俗称的洗手台，这可是卫浴间很重要的部分，随着人们对卫浴间的重视，卫浴柜镜框，各式各样美观精巧的浴室柜也吸引着大伙的视线，那究竟该如何挑选呢，下面一起看看吧。

浴室柜，作为卫浴间里的大件，无论是储物还是装饰，都有着不可替代的作用，它分门别类的收纳令小小的卫浴间井然有序，越来越多的色彩和款式已经使其成为卫浴间的视觉亮点，如何充分利用卫浴间本来就不大的空间，这里面可是大有学问。当然，除了空间上应该注意的诸多细节之外，我们不要忘记大部分的浴室柜都是木质，时间一长，四处飞溅的水花往往会使这些柜门发霉变质，只有干湿分离卫生间才是配置浴室柜的环境。所谓干湿分开是指淋浴区与洗漱区，这样一种隔断分开，这种情况下会让浴室柜的使用寿命更长久一些。对普通家庭来说，浴室柜选择挂墙式和落地式两种，那么到底哪种更适合普通老百姓呢挂墙式在某种意义上是属于舶来品，也就是从国外引进的一种款式，落地式更加属于选择挂墙式呢要考虑到我们安装浴室柜的地方，墙面的承受能力，如果是夹层墙或者玻璃墙的话，那么它的承重能力要慎重的考虑一下。

卫浴柜镜框-利彰金属制品有限公司-卫浴柜镜框厂家由佛山市利彰金属制品有限公司提供。佛山市利彰金属制品有限公司（www.leizoeng.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的家用金属制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领利彰金属和您携手步入辉煌，共创美好未来！