

# 统艺仿石漆 柯宝建材 厦门仿石漆

产品名称	统艺仿石漆 柯宝建材 厦门仿石漆
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

## 产品详情

### 防水涂料留意事项

- 1、施工时要基层，坚持基层平整、洁净、无污物;
- 2、必需在潮湿的基面上施工，统艺仿石漆，但不能有明水;
- 3、施工完毕24小时后应停止洒水养护2-3天;
- 4、防水涂料包装开封后应在短工夫内用完，不宜长工夫贮存;
- 5、不能在结冰或上霜的外表施工，外墙仿石漆，也不要再在延续48小时内环境温度低于4℃时运用。的确因工期需求必需施工时，可将施工工夫布置在晴天好天气的10：0-15:00之间，还可采用温水(或热水)拌料，以放慢初凝工夫，添加晚期效果。延续环境温度低于零下4℃时，建议暂停施工;
- 6、不宜在雨雪天施工，新施工的外表固化前不要被雨淋。施工后48小时内，仍应防止雨淋、霜冻或0℃以下的临时高温;在空气流通不良或不具有通风条件的状况下(如的矿井或隧道)，可采用风扇或鼓风机协助通风。

### 清水房与毛坯房一些留意事项！

经常会听到有人说道清水房与毛坯房这两个概念，厦门仿石漆，那么这两者是一样的吗？是不是有什么区别呢？今天就和大家来做一个相应的介绍。

虽然现在有些地方毛坯房是叫做清水房的，但是实际上这两者还是有区别的，购房者在签订合同的时候还是要仔细看清楚的。

清水房。它指的是屋子的装修程度，一般屋内的装修可以分为清水房、简装、精装以及高档装修，而清水房则是屋子刚刚建好，什么都还没有装修，仿石漆涂料，只是刮了个白墙。如果选择了这样的房子，就需要做好相应的收房注意事项，然后在进行相应的设计方案，备料施工。

一、厨房地面先做找平，对于新装修或重新装修的用户来说，如果你要更换厨房的地砖，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

二、接缝处要涂刷到位厨房墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。你在施工中，一定要督促装修工人处理好这些边边角角的地方，所有防水涂料一定要涂抹"到位"

。统艺仿石漆-柯宝建材-厦门仿石漆由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司（[www.kobojc.cn](http://www.kobojc.cn)）是一家从事“防水铺贴,艺术涂料,水性石材,内外墙涂装,仿石漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柯宝”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使柯宝建材在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！