

老板椅 理邦家具

产品名称	老板椅 理邦家具
公司名称	武汉理邦家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区高新二路光谷总部国际1栋2215室
联系电话	18627195865

产品详情

武汉理邦家具有限公司是广州理邦家具制造有限公司的全资子公司。专注于华中市场的开发与维护。是一家从事办公家具，教学家具，酒店宾馆家具，厂房设备家具的开发、设计、生产。公司一贯推行：“专业免费的咨询、免费的电脑辅助绘画设计服务、快速准时的送货服务、专业安装与售后服务、对大部分产品实行五年保修服务”等。

办公椅在使用时应尽量使在气压杆正中间，保证气压杆升降转动轻便灵活；久用后的办公椅应常检查机构上的螺丝是否有松动，如有松动因及时拧紧；弹簧和旋钮是否松动，弹簧应根据使用者自身的体重调节弹力，使椅背回位自如，靠起来为宜。严禁在沙发、办公椅的扶手上坐人或放置过重物体。要严格按照说明去定时维护办公椅，这样才能延长其使用寿命。不要把办公椅至于阳光地下放置太长的时间，这样会使一些塑料老化，产生氢脆的现象。

武汉理邦家具有限公司是广州理邦家具制造有限公司的全资子公司。专注于华中市场的开发与维护。是一家从事办公家具，教学家具，酒店宾馆家具，厂房设备家具的开发、设计、生产。公司一贯推行：“专业免费的咨询、免费的电脑辅助绘画设计服务、快速准时的送货服务、专业安装与售后服务、对大部分产品实行五年保修服务”等。

办公椅，办公椅(2张) 英文office chair，狭义的定义是指人在坐姿状态下进行桌面工作时所坐的靠背椅，广义的定义为所有用于办公室的椅子，包括大班椅、中班椅、会客椅、职员椅、会议椅、访客椅、培训椅、人体工学椅

基本构成：1：脚轮：普通脚轮、PU轮（软性材料，适合于木地板，及机房）。2：椅脚：铁架的厚度直接影响椅子使用寿命。表面处理：抛光、喷漆、烤漆（表面光泽，不易脱漆）、电镀删除图册（木架不可以电镀），电镀质量好，才不易生锈。3：气杆：又叫伸降杆，用来调节椅子的高度和旋转。4：底盘：托起椅座的部份，下面与气杆相连接。5：椅座：由木板、海绵、面料组成。木板的质量通常消费者感觉不到。海绵：再生绵、新绵。99%厂家都是两者搭配使用，越厚越硬，成本就越高，厚度适当，硬度适当就可。用手压椅座，面料：麻戎，网布，皮。塑料框压上网布。此类椅子，更符合透气性。6：扶手：厚薄影响质量。7：椅背座连接（角码）：椅座和椅背是分体的，采用钢管

或钢板连接，钢板，通常为6mm或8mm厚。但宽度小于6cm的钢板，必须8mm厚。8：椅背：钢架框，塑料框的椅子，采用网布相结合制成，具有透气性。9：腰枕：体现椅子的舒适度。10：头枕：表现椅子的舒适度。

武汉理邦家具有限公司是广州理邦家具制造有限公司的全资子公司。专注于华中市场的开发与维护。是一家从事办公家具，教学家具，酒店宾馆家具，厂房设备家具的开发、设计、生产。公司一贯推行：“专业免费的咨询、免费的电脑辅助绘画设计服务、快速准时的送货服务、专业安装与售后服务、对大部分产品实行五年保修服务”等。

清洁注意一：首先当然是要了解办公椅的材质，不过一般办公椅脚都以实木和铁艺为主，老板椅，凳面上是皮艺或者布艺的，在清洗的时候不同材质的椅子清洗的方法不太一样。二：如果是皮艺的办公椅，在皮艺清洁剂的时候先在不显眼的位置上试一下，看是否褪色。如果有褪况的话要用水稀释;特脏时可用微温清水，让其自然干。三：实木的办公椅脚，就可以直接用干布擦拭，再打一些清洁剂，不要用太潮湿的布抹，然后去曝晒干，那样会让实木内部腐烂加快的。四：一般布艺的凳子清洗方法就是喷清洁剂，轻轻擦拭。特别脏的话就可以用温水结合清洁剂清洗。不要随便刷子猛擦，那样的话布艺很容易看起来就很旧了。

老板椅-理邦家具(推荐商家)由武汉理邦家具有限公司提供。“办公家具，教学家具，酒店宾馆家具，厂房设备家具”就选武汉理邦家具有限公司(whlibang.tz1288.com)，公司位于：武汉市洪山区高新二路光谷总部国际1栋2215室，多年来，理邦家具坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。理邦家具期待成为您的长期合作伙伴！