

邢台太阳板 富可木业 太阳板

产品名称	邢台太阳板 富可木业 太阳板
公司名称	东莞市富可木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大环村路西6路
联系电话	18688687171

产品详情

中纤板

中纤板家具选购方法：

一、要恰音家具产品的外观以及表面的所量，主要看家具表面有无划胞，庄胞，水边、何及胶水中残团物所在饰面上留下凸点，即演，密度是西均匀，边角有无，所量好的中板家料表面木校清晰自然，光普平整，手感适。

二、选购对称形家料时，要注息两块板的色彩，路是否协调一数，让人感觉两块板材如出一敏。

三、注原检查家板件封边材料的质量，仔组观章封边是凸存在不平整，崩角，凹公不平、的现象，良好的割边应该与板密，太阳板厂家，表面，无粗局感

四、检查中纤板家同结构的库因度，用手轻推一下家具，如里出规动或发出声响，太阳板，则说朋活构不率固。

五、恰点家具活动部分的间，比如门，轴，应该间均衡，并且门与抽展开合时要畅自如，无爆，另外还要粗五金配样的表岸是否有落现象

六、要考虑中纤板家具与座内面，地的酸色星否协调，是满足实际的离求。

七、检家具表面油渗的纸量，观底科题否有条，角位的料是否涂得过厚，是否存在有制成气细等等。

中纤板

中密度板

密度板也叫中密度纤维板，是人造板的一种。主要以木质纤维、树等为主材，经过耐磨、干燥、施胶、铺装、热压处理制成，相对原木比较实惠且容易加工、物理性能好，主要介绍中密度板价格密度板和高密度板的区别、中密度板环保以及中密度板厂家等方面进行简单介绍。

中密度板和高密度板的区别

密度板按其额度的不同，可以分为高密度板、中密度板以及低密度板三种。

(1)高密度板比花板的握钉力差，由于其强度不高，螺钉旋紧后如果发生松动，很难再固定而中密度板比刨花板细腻且不起鼓、不分层。其释放的甲醛含量也比高密度板低。

(2)中密度板和高密度板的密度以及重量不同。高密度板的纤维比较紧密，而中密度板的密度要稍低于高密度板

(3)高密度板可用于室内外装潢、办公和民用家具、车辆内部装饰等制作材料，也可以作为良好的包装材料或作为基材用于制作强

化木地板。中密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。

一、密度板是什么材质？

密度板（别称纤维板），是以木质纤维或其他植物纤维为原料，运城太阳板，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，邢台太阳板，再经热压后制成的一种人造板材。

二、密度板有哪些分类？

按密度的不同，可分为高密度板、中密度板、低密度板；按原料分可以分为纤维密度板、胶合密度板、刨花密度板等。

三、最常见的中密度板的含义及作用

市面上经常会有这样一种饰面板材，以中密度板为芯材，在表面贴以三聚qing胺纸或木皮。这种板材的

优点是不易受潮变形，且防腐、耐磨，常用作于橱柜的门板。

中密度板也叫做中纤板，在国内是利用农业三剩物或者次小薪材等为主原材料，经过热磨、干燥、施胶、铺装、热压、后处理、砂光后成型的一种代替原木的环保型家具建材替代品。

常见规格为2440mm*1220mm，厚度有3mm，5mm，12mm，15mm，18mm，25mm等。也可以定做其他特殊规格、厚度的中密度板。

邢台太阳板-富可木业-太阳板由东莞市富可木业有限公司提供。东莞市富可木业有限公司（www.fukemy.com）在板材这一领域倾注了无限的热忱和热情，富可木业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘生。同时本公司（www.fukemy.com）还是从事进口中纤板，E0级中纤板，F4星中纤板的厂家，欢迎来电咨询。