

金华铝艺别墅大门 庄睿铝艺【专业生产】 铝艺别墅大门生产厂家

产品名称	金华铝艺别墅大门 庄睿铝艺【专业生产】 铝艺别墅大门生产厂家
公司名称	永康市庄睿五金店
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市大花园门业市场5街1号
联系电话	13780115967

产品详情

庄睿铝艺是一家集别墅铝艺大门、铝艺阳台护栏、铝艺楼梯扶手、铝艺户外围栏、铝艺型材、铝艺门配件批发等产品开发、生产销售于一体的综合性公司。

庄睿铝艺和您分享：刷漆前的准备：打磨完毕后，看铝艺大门是否有凹凸不平的地方，若有，用腻子找平，再次打磨至平整状态。然后将艺大门周围及地板做保护，防止油漆污染这些地方。并用水份很小的湿毛巾擦拭铝艺大门。将桶装油漆用小棍搅拌均匀，手的运动速度不要太快，防止溅出。

庄睿铝艺是一家集别墅铝艺大门、铝艺阳台护栏、铝艺楼梯扶手、铝艺户外围栏、铝艺型材、铝艺门配件批发等产品开发、生产销售于一体的综合性公司。

庄睿铝艺和您分享：

中装铝艺大门安装 中装门这个概念可以根据字面来理解，就是安装在石柱的中间部位，怎么才能把门安装好呢？我们可以分为几个步骤，先测量大门实际宽度，这里要包含大门缝隙（一般的大门缝隙在3公分左右），测出实际大门尺寸后，我们就在门洞中间也要测量出中心位置，测量完中心位置以后，我们就先把固定孔位置确定出来，画好后就开始钻孔，这里要说下钻孔一般要深一些，好让膨胀螺丝能进的深一些，空开好后把门柱子先固定好，不能把螺丝上死，留些调整的余地，两边的柱子固定好后就开始挂门扇，这个时候要根据大门的宽度，我们要调试大门的缝隙，以及开关的流畅性了，调整以后就开始安装五金配件，最后开关试过合适后算是交工。

庄睿铝艺是一家集别墅铝艺大门、铝艺阳台护栏、铝艺楼梯扶手、铝艺户外围栏、铝艺型材、铝艺门配件批发等产品开发、生产销售于一体的综合性公司。

庄睿铝艺和您分享：

后装别墅门安装 后装铝艺大门门要别中装大门容易些，容易使调整时候容易些，跟上面一样，先确定

中心位置，测量大门实际宽度，固定大门柱子，固定好后就开始挂门，调试，这里跟中装门不同的，后装门开启180度，这个时候我们要根据地面的平整度来调正大门的吊脚高度，一般吊脚高度5公分左右，吊脚确定好以后，我们就开始调试大门开启、关闭效果，修饰一些挂茬痕迹，一般调整会费一些时间，调整好后，要好好固定，用一些木块或者其他东西垫衬到里面，下面混凝土浇筑来固定，过2天混凝土凝结后就可以正常开启使用了。