

## 圆形铅玻璃 医用铅玻璃 铅玻璃

产品名称	圆形铅玻璃 医用铅玻璃 铅玻璃
公司名称	常州核鑫防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区吾悦广场
联系电话	15380479676

### 产品详情

CT室、探伤室——墙面必须采用铅板（最薄3mm）制作，以防辐射中断，地面可涂硫酸钡水泥，比例为4:1 40mm。

铅防护门：铅当量必须达到4-5当量。观察窗：铅玻璃的厚度必须达到20毫米。

铅板是指用金属铅轧制的钢板。目前，我国常用厚度为0.5-20毫米。通用规格为1000\*2000 mm。铅板具有较强的耐腐蚀、耐酸碱、耐酸环境施工、医用辐射防护、CT室、防护、加重、隔音等诸多方面。我国铅板的纯度一般为99.99%，密度为11.34g/cm<sup>3</sup>。

防辐射铅板用于减少辐射。由于防辐射铅板的密度很高，铅板颗粒之间的间隙很小，小于紫外光谱的长度，铅玻璃15mm，即小于辐射产生的光谱长度，使辐射波长不能通过铅板，从而可以隔离辐射。

准备一把玻璃切割刀和一些低粘度油。玻璃切刀尺寸和铅笔相仿，铅玻璃，利用金刚石或者硬质砂轮在玻璃上划痕，圆形铅玻璃，那样就可以沿着划痕把医用铅玻璃分割开了。你可以在五金店购买切割用油或者使用一些煤油。

再者，测量和标记你要划痕的地方。划痕必须从一侧边缘到另一侧边缘。你可以用记号笔在玻璃上做标记，也可以用纸做标记，然后把纸铺在医用铅玻璃的下面。切割长度不宜过长。划痕超过60厘米会增大玻璃碎裂的风险。

确保划痕线在两侧留出大约15厘米的边缘，以便留出抓握空间。如果切割小块医用铅玻璃，x射线铅玻璃价格，你可能需要特殊工具，比如钳子或者小锤子，用来敲掉你无法用手抓握的医用铅玻璃。在玻璃上划线把切刀浸入油里，像握铅笔一样拿着。浸过油的玻璃割刀能划出流畅的划线。确保检查一下砂轮对准你想要的位置和方向。

使用防辐射铅玻璃应注意哪些问题

1. 铅玻璃表面的轻微发霉，由于保护不当，可用无水酒精脱脂棉球擦拭去除。
2. 使用铅玻璃时，储存环境应通风干燥，湿度不宜过高。
3. 铅玻璃是一种易碎的材料。当比重较大时，必须轻拿轻放。安装时，必须用铅板或铅橡胶将其密封在车窗周围，以防周围发生辐射泄漏。
4. 铅玻璃表面不应与坚硬或粗糙的物体摩擦，以免刮伤。
5. 安装时禁止用潮湿的木材制作窗框，因为窗框会收缩和损坏玻璃。

圆形铅玻璃-医用铅玻璃-铅玻璃由常州核鑫防护器材有限公司提供。常州核鑫防护器材有限公司（[www.s-hxrayglass.com](http://www.s-hxrayglass.com)）为客户提供“防辐射玻璃,zf6铅玻璃,zf7铅玻璃,铅玻璃,铅板,铅门”等业务，公司拥有“核鑫防护器材”等品牌。专注于医疗设备等行业，在江苏常州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：于经理。