

拓奥环保 手术室安装 重庆手术室安装

产品名称	拓奥环保 手术室安装 重庆手术室安装
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

洁净手术室净化空调系统安装，你需要知道这些【拓奥环保工程】

洁净手术室是医院的“主战场”之一，手术室安装，基建阶段需要投入不少心血；医院建成后，它是医生治各种重大疾病的场所，需要保持手术室环境清洁、无菌。为了适应洁净手术室的空气净化要求，有必要对净化空调系统的调试进行深入规划，了解其特点并准确安装，以满足手术室空气净化的需要。所以接下来随小编看一下洁净室空调的施工要点吧：

洁净空调安装前需要根据洁净室施工队规程认真制定相应的施工进度计划，为保证洁净要求，各项进度计划需要考虑其他专业对洁净度要求和影响，要求其他专业（尤其是建筑专业）达到洁净要求之后才可以进行安装。简单说来有这几个步骤：

洁净空调风管的制作

洁净空调风管的安装

洁净空调设备安装

手术室空调制作步骤：

洁净空调风管材料的选择与制作是保证洁净空调系统功能正常的关键，因此在进行制作时应选择合适的、质量较好的材料，一般采用镀锌钢板加工，对于洁净手术室要求较高的场所，风管则要求采用不锈钢板制作。当采用镀锌钢板时应选用优质板，保证镀层均匀，无起壳、氧化、划痕、锈蚀等现象。其余材料也均要求达到洁净要求。洁净空调用材料应设立专用仓库集中存放，存放处要干净、干燥，有部分如风阀、风口、消声器等需要进行密封保存，在制作风管时要求在相对密封的室内进行，风管加工前，室内必须做到干净，无尘、无污染。人员进入制作场所应配戴一次性无尘帽、手套、口罩，工作服应常换洗，严格按照要求进行制作。

手术室净化工程技术要求

1. 手术室净化

洁净手术室及辅助用房的净化装饰工程符合《医院洁净手术部建筑技术规范》并符合国家现行的相关标准和规范的要求。

工程范围

手术部及其辅助用房的净化装饰工程。

总体技术要求

设计应洁污分流、功能齐全、选材及配置合理。

设备选择、装饰材料和施工分别要满足各区域的使用要求。具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项技术参数必须符合或高于本条件书及国家建设部、国家质量监督检验检疫总局批准的《医院洁净手术部建筑技术规范》中所制定的指标，除应执行本规范外，手术室安装公司，应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他相关标准、规范的要求。

因为尘粒常作为细菌的载体，空气中的尘粒越多，细菌与之接触的机会就越多，附着于其上的机会就越多，生物洁净室中的无菌措施主要是靠空气过滤；单个细菌虽然尺寸很小，但是在大气中它常常以群体形式存在，并且它是经常与为其提供养料、水分的尘粒共存；空气过滤器对细菌、病毒应有更高的过滤效率，采用高效过滤器的滤菌效率接近100%，对于要求不是很高的，采用亚高效过滤器或接近亚高效过滤器效率的中效过滤器也能满足要求。

洁净室内各种表面很容易沾染和繁殖细菌，室内人体也是主要菌源之一，人的呼吸、讲话也散步细菌，在洁净室中不仅要带普通口罩，有时还要用高效过滤纸制成的口罩，可比前者减少4/5的细菌发尘量。消毒灭菌方法：干热法是在干燥空气中加热处理的方法，基于高热作用下的氧化作用破坏微生物的原理，重庆手术室安装，一般需要的温度高达160C以上，时间长达1H-2H；湿热法内是用高温蒸汽的灭菌方法，基于湿热作用下使细菌内蛋白质凝固的原理，一般需要的温度比干热法低，时间也短些；电磁辐射法基于破坏细菌以及被吸收的热效应等原理，紫外线灭菌就属于该方法，洁净手术室安装，常用的有紫外线杀菌灯等，利用紫外线灯直接布在洁净室内，利用上班前后、午间休息、交接班等空档时间开灯照射杀菌，时间控制在0.5-1H左右，灭菌效果良好而实用。拓奥环保可提供洁净室、无尘室手术室的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务。

拓奥环保(图)-手术室安装-重庆手术室安装由重庆拓奥环保工程有限公司提供。拓奥环保(图)-手术室安装-重庆手术室安装是重庆拓奥环保工程有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。