

机用打包带生产厂家 滁州打包带 安徽沃登

产品名称	机用打包带生产厂家 滁州打包带 安徽沃登
公司名称	安徽沃登包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县繁华大道与玉兰大道交叉口
联系电话	18605640988

产品详情

塑料打包带材料的选用：

塑料打包带是物流常用的捆扎材料，主要用于重型包装打外包装。打包带的性能表现在拉伸强度高，可保证受足够强的负荷力，pp打包带，拉力松弛性小，捆扎后能保证长期不变松。今天我来和大家说说几种常用的塑料打包带。

塑料打包带的连接方法通常有热融合法、卡紧法、搭扣法三种，柔性打包带，也可简单分成手工打包带和机制打包带。手工打包带主要对尺寸精度要求普通，强度要求普通，可以选用废塑料生产，适量加入一些填料。偏斜度也可稍高点，尺寸通常在1至1.3毫米厚，滁州打包带，宽度在15至25毫米左右，机用打包带生产厂家，常用的是卡紧法和搭扣法连接。

航空托运箱包捆带打包带如何正确使用呢？

航空托运箱包捆带打包需要的工具/原料:箱包捆带

步骤/方法:

- 1.先横向的围住行李箱
- 2.然后捆带的一头穿过不锈钢环
- 3.带头穿出后再的翻到箱子的背面，纵向的绕住行李箱 (注：绕的过程中要拉紧环扣)
- 4.翻过前面的带头再次穿进另两个小环扣
- 5.穿好后再次将带头穿进其中一个小环口，拉紧捆带，完成。

打包带正确使用方法：

- 1、将打包带左端弯曲，插入打包扣，后将左侧固定杆折入打包带内拉紧。
- 2、右手持打包带绕过包装物，将打包带右端弯曲插入打包扣，将左侧固定杆折入打包带内。
- 3、左手固定打包扣，右手按住打包带右端用力将打包扣拉紧。
- 4、最后持剪刀将打包带剪断。

打包带是由PP和PET两种塑料混合制成的。是一种使用范围较广的包装材料，其种类繁多。用途也很多。

机用打包带生产厂家-滁州打包带-安徽沃登(查看)由安徽沃登包装材料有限公司提供。安徽沃登包装材料有限公司(www.ahwdbz.com)为客户提供“木托盘,木箱”等业务,公司拥有“沃登”等品牌。专注于木托盘等行业,在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:赵经理。