

楼房sbs防水卷材生产厂家 喜盛防水材料有限公司

产品名称	楼房sbs防水卷材生产厂家 喜盛防水材料有限公司
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水卷材施工中各环节的要点

防水卷材是使用较为广泛的一种防水产品，楼房sbs防水卷材工程施工，在市场上是非常的受欢迎的，在这里，要跟大家分享几点，客户在实际应用中每个环节中都可能会出现的问题，那么下面就来一起看一下施工中各个环节的要点吧：

- 1、清除基层表面上的碎屑、杂物。
- 2、卷材搭接：将一幅卷材搭接在另一幅卷材上，将紧固件和垫片覆于防水层之下。采用焊接机焊接每一条搭接边，若是采用双焊缝则需要进行充气检测。
- 3、铺设挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(XPS)，采用专用的紧固件固定保温板。
- 4、防水卷材固定：紧固件跟垫片沿标记线所示的距卷材边缘30mm处固定卷材。
- 5、节点处理：裁剪跟相应节点相适应的卷材片材，楼房sbs防水卷材生产厂家，通过手持式焊枪把片材焊接于大面卷材上。
- 6、防水卷材收头：收头部位要用压条固定，并用密封胶密封。
- 7、铺一层聚乙烯薄膜，聚乙烯薄膜搭接采用丁基胶带自粘胶条粘结。
- 8、预铺防水卷材：将防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上，卷材的铺设方向跟压型钢板波纹方向垂直，把自然疏松的卷材按轮廓布置在保温层上。卷材要保持平整顺直，不能扭曲，搭接宽度为120mm，并适当进行剪裁。

防水卷材厂家中客户选防水材料前对产品有什么要求

1.耐久年限比较的长:对于室内的卫浴间、或者说是厨房等防水部位的一个湿度来说是比较的大的、管道当然也是比较的多的、渗漏的危害大,返工代价也是比较高,应选择具有持久性的防漏、以及防渗、防潮效果的一些防水材料。

2.比较的环保:有着无味、无污染都是对用于室内防水材料的一个基本要求。气味大的一些防水涂料的毒性都是较强的,肥城楼房sbs防水卷材,会长期的进行挥发苯并芘等致有害物质,绝不能用于室内的防水作用。

3.无腐蚀作用:一般都是选择PH值为中性的一个防水材料,然而也是不断的避免施工后的防水层出现的一个返酸、以及返碱、龟裂以及腐蚀金属部件的现象作用。

4.可靠:有着优中的选优。以及选择知名度来说也是非常的高、口碑非常的好的、防伪程度来说是比较的高的、有国际质量体系认证的一些品牌产品,然而不会给“歪”可乘之机的机会的。

预铺防水卷材在施工时需要注意什么?

今天给大家带来的是预铺防水卷材在施工时需要注意什么?

(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;

(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面较低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴;

(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材防水材料长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,楼房sbs防水卷材供应商,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器整面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实;

(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水;

(5)防水层施工温度选择5 以上为宜。

楼房sbs防水卷材生产厂家-喜盛防水材料有限公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司(www.tsxisheng.com)是山东泰安,工地施工材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在喜盛防水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创喜盛防水材料更加美好的未来。