

# 喜盛防水材料有限公司 公路用防水卷材供应商

产品名称	喜盛防水材料有限公司 公路用防水卷材供应商
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

## 产品详情

### 卷材防水工程做法

?1 水泥砂浆防水层的一般规定：？

?(1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁，水泥砂浆防水层要求表面充分湿润，无积水。？

?(2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹，表面应压光，公路用防水卷材招商代理，总厚度不应小于20mm。？

?(3)水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm，水少浆应随拌随用。？

?(4)结构阴阳角处，均应做成圆角，圆孤半径一般阴角为50mm，阳角为10mm。？

?防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎，并应依照层次操作顺序连续施工，层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上，亦可在墙面上，但须离开阴、阳角200mm处。？

?2 施工准备？

?(1)施工前审核图纸，编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上岗。？

?(2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，并经养护后干燥，含水率不大于9%；基层应平整、牢固，不空鼓开裂、不起大砂。？

?(3)防水层施工涂底胶前，应将基层表面清理干净。？

?(4)施工用材料均为易燃，因而应准备好相应的消防器材。？

?3 操作工艺？

?(1)工艺流程：？

?(2)基层清理：施工前将验收合格的基层清理干净。？

?(3)涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂，涂刷应均匀，不透底。？

?(4)铺贴附加层：管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。  
？

?(5)铺贴卷材：将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用直径30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪，加热基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓流动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，满贴法搭接宽度为80mm，条粘法搭接宽度100mm。？

?(6)热熔封边：平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完，应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。？

?4 质量标准？

?(1)保证项目：高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。??卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，防水层严禁有破损和渗漏现象。？

?(2)基本项目？

?基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。？

?改性沥青胶粘剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等。？

?卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求，分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。

??卷材粘结应牢固，海伦市公路用防水卷材，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。??

?5 成品保护？

?(1)地下卷材防水层部位预埋的管道，在施工中不得碰损和堵塞杂物。？

?(2)卷材防水层铺贴完成后应及时做好保护层，防止结构施工碰损防水层，外贴防水层施工完后，应按设计砌好保护墙。?? (3)卷防平面防水层施工，不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。??

6 应注意的质量问题？

?(1)卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线，使与卷材规格相符，操作中齐线铺贴，使卷材接搭长边不小于100mm，短边不小于150mm。？

?(2)空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓，铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓，施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。？

?(3)管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形符、压边不实等造成粘贴不良，施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。？

?(4)渗漏：转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作，保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的施工质量。？

?(5)各施工部位的防水按不同的技术规范要求执行。门卫房的层面防水是20厚水泥砂浆找平层，两毡三油防水层，地面是20厚水泥砂浆保护层，聚氨酯防水涂膜1.5厚。水池防水是20厚水泥砂浆找平层，SBS防水涂料，20厚水泥砂浆保护层。

## 屋面防水工程施工应注意的问题

符合设计及规范要求

在对聚酯布进行施工时，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。

基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用2M直尺检查时，间隙不得超过5MM凹坑深度不得超过3MM对所有孔洞、裂缝须用砂浆填实抹平，静置3~4小时后，掀开基层部位与聚酯布上未见水印即可。聚酯布铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。基层处理剂的选择应与聚酯布的材性相溶，喷沫应均匀。

以“先底后离，先远后近”为原则，应先做好节点和排水比较集中的部位。铺贴聚酯布应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲，聚酯布搭接部位宜以溢出热融的改性沥青为度，并随即刮封接口。

管道、设备、预埋件应在聚酯布施工之前安装完毕，严禁在已做好的聚酯布防水层上凿眼打洞或放置尖硬重物。

对所有阴阳角，应用1：3水泥砂浆做成圆角R=50或八字坡80\*80（mm）。

防水工程施工完成后，采用屋面淋水或围水试验进行检查，确定不积水和不渗漏后交验

## 防水卷材有哪些优势？

在防水卷材的市场中，T防水卷材的十分受欢迎的，那么防水卷材有哪些优势呢？下面我们一起来看看吧。

- 1.防水卷材从生产到施工过都是绿色环保的，没有污染，并且还可以回收再利用。
- 2.焊接较容易，而且焊缝也十分结实，公路用防水卷材供应商，在较差的环境下也可以施工。
- 3.卷材里面没有增塑剂，所以物理性能十分稳定，并且也耐腐蚀，对化学产品不会产生反应。

喜盛防水材料有限公司-公路用防水卷材供应商由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。喜盛防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：宁阳经济开发区禹王街南泰，联系人：康经理。

