

# 冷烫不干胶标签 多加宝印刷 商丘不干胶标签

产品名称	冷烫不干胶标签 多加宝印刷 商丘不干胶标签
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

## 产品详情

一张完美的不干胶贴纸，不仅展示了企业的风采，还能准确的表达产品信息。

要想得到一张质量好的条码贴纸，烫金不干胶标签，除了配置高质量的不干胶贴纸打印机外，合理的贴纸纸选择也是非常重要的一个因素，我们都知道不干胶贴纸材料最重要的便是隐藏的“Outside”，不干胶贴纸材料用的最多的面材是纸类及化学薄膜类，而常见的面材有：胶版纸、铜版纸、镜面铜版纸、热敏纸、热转移纸、办公用的激光打印纸、PE膜、PP膜、PET膜、PVC膜等等。

由于产品要求不一样，对材料的要求也会不一样，例如像现在对环保的要求越来越严格，如要有SGS报告，那么就必须要符合ROHS标准，但无论怎么说能使客户的贴纸与服务才算是完美的贴纸。

目前，印刷打印机行业中use较多的便是不干胶贴纸。不干胶贴纸由离型纸、面纸及作为两者粘合的粘胶剂三部分组成，离型纸俗称“底纸”，表面呈油性，底纸对粘胶剂具有隔离作用，所以用其作为面纸的附着体，以保证面纸能够很容易从底纸上剥离下来。

为了保证不干胶贴纸的印刷，印品质量，选择好的适合的油墨尤为重要，选择油墨适合也要考虑承

印材料的类型，印刷的方式，以及客户的要求，要从多方面去分析。

(1)对于水性贴纸印刷油墨，pH值的控制相当重要，一般在8~9之间为宜。水性油墨pH值的改变也会引起黏度的改变，因此，在印刷过程中每隔一定时间就要向油墨中添加适量的PH值稳定剂。

(2)油墨黏度稳定是保证印刷品质量一致性的前提之一，油墨黏度过高或过低都不利于印刷，因此，商丘不干胶标签，对油墨黏度的控制相当重要。一般来说，在印刷过程中，随着油墨中水分和溶剂的不断挥发，油墨黏度会逐步提高，故应经常测量油墨的黏度，做好黏度变化记录，滴胶不干胶标签，并及时予以调。

(3)油墨的干燥性对不干胶贴纸印刷也有很大影响，冷烫不干胶标签，干燥过快容易引起图案变浅甚至干版现象；干燥过慢容易造成油墨粘连或印品粘脏。一般来说，油墨的干燥速度应当与印刷速度，印刷设备的干燥能力以及印刷图案的面积相适应。

经常有客户咨询说不干胶贴纸粘性不牢固，这原因是复杂的，有些不明就里的客户，会认为贴纸的质量有问题，事实上不干胶材料均是来自知名厂商的材料，不存在质量问题，但有可能客户没有讲清粘性要求，或没有在大批量贴前，做试贴实验，有可能导致粘性没有达到理想要求。

- 1.初粘力：常见的是滚球法，即在一个斜面上将背胶面朝上固定，然后让标准的钢球（有分大小）从上面滑下，能粘到的钢球越大，说明初粘力越大。
- 2.持粘力：即用不干胶将两块有挂钩的标准钢板粘好，然后一个钢板挂在固定架上，另一头放2kg的砝码，看下面的钢板多久后仍不掉下来，以能持续的时间计算。
- 3.剥离力：将不干胶贴纸黏在标准钢板上，用仪器以恒定的速度将贴纸撕下来，记下仪器所使用的力，此力即为不干胶的剥离力。

冷烫不干胶标签-多加宝印刷-商丘不干胶标签由东莞市多加宝印刷有限公司提供。东莞市多加宝印刷有限公司（[www.djb168.com](http://www.djb168.com)）位于东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前多加宝印刷在不干胶制品中享有良好的声誉。多加宝印刷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。多加宝印刷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。