

1500元汽车音响改装 悦声汽车音响改装 大同汽车音响改装

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 1500元汽车音响改装 悦声汽车音响改装 大同汽车音响改装 |
| 公司名称 | 太原悦声专业汽车音响改装 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市南内环街东延交通事故快处中心门口 |
| 联系电话 | 15135181056 |

产品详情

如何选择汽车音响配线？太原悦声汽车音响改装告诉您：

- 1、线材的横截面面积大些的好，1500元汽车音响改装，因为横截面积足够大的时候，电阻会很小。
- 2、线材的电阻选择的时候，尽量选择小些的，800元汽车音响改装，这样在线材上消耗的功率会比较少，系统的效率会提高。
- 3、线材的电阻选择的时候，尽量选择小电阻，小电阻，阻尼系数大。

太原悦声汽车音响改装跟您简述汽车音响改装中电源线的知识：

电源线就是负责把电瓶中的电顺利传导到功放供其工作。但每一部功放都有它设计所必须的工作电压与电流，尤其在某些输出功率较大的功放，要求的更是严格，所以必须使用适当直径的电源线。如果使用了错误或是质量极差的电源线，2000元汽车音响改装，无法传递足够的电流或是造成压降，往往会使功放输出功率不足，温度上升，造成输出失真，喇叭烧毁，更严重会导致汽车自燃，甚至威胁生命安全。

太原悦声汽车音响跟您分享汽车音响的保养方法：

休闲的时候，多注意检查汽车音响细小的部位，例如磁带的松紧程度，大同汽车音响改装，汽车音响上面是否有灰尘。如果汽车音响的磁带太松的话，最好用硬且细的东西将磁带给卷紧一些。如果磁带紧了

，就将它给放松一些。切忌：磁带不用的时候，最好将碟片取出。因为如果长时间不停，碟片在汽车音响里，会导致带轮变形。如果汽车音响放碟片的位置、或者磁头等位置出现灰尘，应当及时的清理，灰尘不清理很容易磨损汽车音响器材，最后造成声音失真。

1500元汽车音响改装-悦声汽车音响改装-大同汽车音响改装由太原悦声专业汽车音响改装提供。太原悦声专业汽车音响改装（www.sxysqc.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的品牌汽车音响等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领悦声汽车音响改装和您携手步入辉煌，共创美好未来！