

篷布 黄桥苏帆篷帆布 pvc涂层篷布厂

产品名称	篷布 黄桥苏帆篷帆布 pvc涂层篷布厂
公司名称	相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区 苏埭路下庄开发区1号
联系电话	13862571389

产品详情

露营休息时，防水布能给你干净的地方让你折叠或卷起你的帐篷、收拾其它装备和就餐;而且当你的旅程碰到雨天，可以先利用绳索拉开防水布做一个简易的雨篷在你准备扎营的地点上方，pe篷布价格，再开始搭帐篷;这样能保证你在帐篷搭起来前不弄湿帐篷的内部和其他的装备。

目前在一般的旅行用品店都有制作良好的防水布出售，材料主要以防水尼龙为主，而且已经设有金属扣环，价格比较便宜，几十元钱就有了。当然也可以买上一大块塑料薄膜来代替，这就更加便宜了。

三防布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，篷布，厚度，强力，PVC篷布哪家好，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

(一)三防布间接测数法

这种方法适用于密度大的，pvc涂层篷布厂，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数)，然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经(纬)纱密度。

(二)三防布直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

3、三防布克重：

指一平方米三防布料的重量克数。

梭织三防布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织篷布一般用克重(g/m²)它的换算是1盎司等于28.375克可是在称布机上一般为28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。

防水篷布产品适用范围：

农业：晒粮草，贮粮草以及棉花，烟1叶，造纸原料的贮存，草原牧场盖布以防风沙，大棚蔬菜搭建遮盖；

部队：需用防水布的地方；

船运：船篷，散货盖布，货物遮盖；

帐篷：旅游以及野外作业用帐篷，救灾帐篷；

工矿企业：印花厂用印花台布；稀土矿防渗漏储水池用布；

汽车运输：汽车篷布；

铁路运输：火车卡及战场的防水篷布；

飘篷广告：灯箱广告，气球广告，大楼横竖条幅广告用布；

码头港口：露天仓储用的防水，防晒，防护用篷布；

建筑工地：临建房屋用料及大厦工地围身防护用布，包装机械包装机器等；

三防指挥部：三防储备物资，大堤坝防渗漏用篷布；

养殖业：可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场卷帘等；

其它深加工产业产品：围裙、骑士皮鞋雨套，摩托车、小汽车防护罩，箱包，舞台演出大棚，帆布罩，帆布袋等。

篷布-黄桥苏帆篷帆布-pvc涂层篷布厂由相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂提供。篷布-黄桥苏帆篷帆布-pvc涂层篷布厂是相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂（www.sfpfb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王冬良。