

榆次薄壁箱体 鑫金利建材 水泥薄壁箱体安装

产品名称	榆次薄壁箱体 鑫金利建材 水泥薄壁箱体安装
公司名称	太原市小店区鑫金利建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区北格镇流涧村村东
联系电话	15934128994 15934128994

产品详情

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，水泥薄壁箱体工程，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！薄壁箱体

薄壁方箱的安装：安装固定

为避免薄壁方箱破损，影响空心楼盖成型质量，薄壁方箱安装和混凝土浇筑前，应铺设架空马道，严禁将施工机具直接放置在薄壁方箱上，在施工过程中操作人员不得直接薄壁方箱。

- 1、使用薄壁方箱的现浇无梁楼盖，施工过程中的关键是克服在混凝土浇筑过程中薄壁方箱的上浮。必须将薄壁方箱与模板下的支撑系统牢固的连接在一起。
- 2、调整对线，保证薄壁方箱之间及薄壁方箱与暗梁、墙、柱之间的间距符合设计要求，按图纸尺寸选用适当马凳筋以垫起薄壁方箱，保证薄壁方箱顶部底部砼厚度。

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，太原一次性壳膜箱体，太原空

心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！薄壁箱体

钢网箱体空心楼盖常见的问题-地下室顶板后浇带的处理：后浇带处理注意：

- 1.后浇带内先设置薄壁方箱，后浇带浇筑之前覆盖东西以免杂物掉进去。
- 2.用遇水膨胀止水条，不要用钢板止水带，以免止水带下面混凝土不密实。
- 3.后浇带处的肋宽加宽至200mm，也可以宽至250、300mm。
- 4.后浇带内的暗梁筋可拉通不断，但板筋好断开搭接，这个是高规规定的。
- 5.后浇带飞防水处理非必须，如果有可靠的防水措施，薄壁箱体价格，也可不按图做，以省费用。
- 6.后浇带所在跨的模板必须等后浇带的混凝土达到拆模强度方可拆模，水泥薄壁箱体安装，不仅仅是后浇带处。

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，榆次薄壁箱体，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！薄壁箱体

钢网箱体空心楼盖常见的问题-薄壁方箱产品的设计

1) 薄壁方箱产品影响空心板底部密实的因素有：规格尺寸、外观形状。

与当前国内施工振捣工艺相结合，振动棒为薄壁方箱振捣的必需工具，其振捣半径约为25~45cm，因此薄壁方箱平面规格尺寸为500x500~600x600。在方箱的底部有一定的弧度，此举能有效保证混凝土流到下面。空心板的构造中影响底部密实的因素有：肋间距、底部混凝土厚度。

2) 肋间距为方便震动棒放入，按《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175：2004规定小为60mm，实际薄壁方箱肋间距达100mm。

榆次薄壁箱体-鑫金利建材-水泥薄壁箱体安装由太原市小店区鑫金利建材厂提供。榆次薄壁箱体-鑫金利建材-水泥薄壁箱体安装是太原市小店区鑫金利建材厂（www.tyxjlc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。