

攀枝花卫生间隔断 银行卫生间隔断 雅潭松装饰材料

产品名称	攀枝花卫生间隔断 银行卫生间隔断 雅潭松装饰材料
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，专注于厕所隔断，公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，医院，写字楼，政府大楼，机场，商务酒店等场所。

卫生间是家居的隐秘空间，也是使用频率较高的功能区之一，但同时卫生间也是一个相对狭小的空间。前天为大家分享了卫生间的挡水条设计，那只是做好卫生间干湿分离的一个小部分，隔断才是重中之重，一旦做不好将产生极大影响，攀枝花卫生间隔断，看看今天的内容吧~

1、卫生间隔断 小尺寸是多少呢？

一般不应该小于0.8*0.9m，如果小于这个尺寸，体型偏胖一点的朋友在里面就不能很好的使用。

2、在空间足够大的情况下，又应该将隔断尺寸控制在多大呢？

这个时候的卫生间隔断尺寸应该为1.2*0.9m，再大一点也是可以的，但是超过了一定的范围，会让人感觉不舒服，例如1.5*1.5m，对于小户型来说可能就造成了一定的空间浪费。

二、隔断门的选择

卫生间隔断门的选择方法：

1、选择正规产品，购买隔断门时一定要看清楚是否标有商品合格证等。

2、隔断门的色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致，如很多人喜欢外观有图案半透明的隔断门，其本身装饰性强，给人以美的享受；但也有一些比较传统型人，选择不透明的布式隔断，这样的话在洗澡时别人还能使用卫生间，这也是要根据个人喜好来看。

3、辨别材质，隔断门多为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大。好的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。

提醒：淋浴房的骨架采用铝合金制作，表面作喷塑处理，不腐、不锈；主骨架铝合金厚度在1.1mm以上，这样的话门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活，门的启合是否方便轻巧，框架组合是否使用不锈钢螺丝。

卫生间隔断需要注意什么？

一、卫生间做隔断，门的选择很重要，一要看门清是否标有商品合格证等，二要看清隔断门的色彩图案是否与卫生间装修风格一致，三要选择好的材质，银行卫生间隔断，辨别什么材质的门质量更好。

二、卫生间做隔断，一定要注意地漏，卫生间水流大，容易积水，所以一定要安装地漏，才能保证水能正常排出。

三、卫生间做隔断，要提前规划，在装修卫生间时，应先铺完地砖和墙砖，再按实际所需尺寸定做卫生间隔墙。

卫生间的装修设计非常重要，卫生间如何做隔断？记住这几个诀窍，省钱又实用！大家一定不要做错了哦。

公共卫生间隔断安装步骤

5、将预先装好的中隔板及中柱板，见光板及边柱板安放就位，注意在中隔板靠墙一侧垫一个垫块，使中隔板紧靠墙，调整角度使中隔板的正侧两个面都垂直，然后锁紧角码，移走垫块；用同样的方法，锁紧见光板及边柱；检查边板和中隔板，是否整齐并在同一个平面上。

6、安装压杆将压杆扣在柱板及见光板上，用电钻钻压杆孔，用M4*16不锈钢自攻螺丝锁紧压杆；测量门顶部与底部的内空距离偏差0.5mm以内；注意调整中柱及边柱共面，垂直。

7、将合页按图纸要求位置安装，注意安装门板合页时注意上下距顶底150mm。

8、将组装好的门安装在隔断上，并将门锁，拉手装在相应的位置。注意在安装合页时需要检测门缝间隙2-3.5mm内，单边缝宽误差0.5mm，PVC板卫生间隔断，相邻门缝均匀，锁紧合页；安装锁扣时注意调节锁扣与锁之间的间隙后再将锁扣固定。

9、安装衣钩及其他配件，清洁并检查，注意安装衣钩及其他配件，完成后检查整个隔断，看是否有划伤，崩裂等不良，并用相应油漆或修色笔进行修复；修复完成后清洁表面，并将地面打扫干净等客户验收。

其实除了需要墙面打孔之外，其他安装方法跟普通的家具安装方法都差不多，以上的公共卫生间隔断安装顺序就是认识隔断板件、花洒、安装中柱与中隔板，安装边柱与见光板，接着安装地板上对脚座，然后安装见光板及边柱板，最后装门跟其他零配件就ok啦，这样一个公共卫生间隔断安装工作

量挺大的，建议可以多人完成哦。

攀枝花卫生间隔断-银行卫生间隔断-雅潭松装饰材料(优质商家)由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司(www.cqhmxk.com)为客户提供“集成墙板厂家,卫生间隔断厂家,装饰线批发,铝合金相框,相框”等业务,公司拥有“品联装饰材料,卫生间隔断,集成墙板生产,”等品牌。专注于隔断与吊顶等行业,在重庆重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:杨经理。